

BEDIENUNGSANLEITUNG EuroTime Center ETC

Hauptuhr





Bescheinigung des Herstellers

CE

NORMIERUNG

Das EuroTime Center ETC wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 2006 / 95 / EG 2004 / 108 / EG 96 / 48 / EG entwickelt und hergestellt.

CB Test Zertifikat (IEC 60950-1) :

ETC 12 / 12 R



Hinweise zur Bedienungsanleitung

1. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Die aktuelle Version steht unter www.mobatime.com zum Download zur Verfügung.

- 2. Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, um alle Einzelheiten hinsichtlich der Bedienung des Produktes darzustellen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder Fehler in der Anleitung entdecken, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
- 3. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- 4. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und benutzen Sie das Produkt erst dann, wenn Sie alle Angaben für Installation und Bedienung richtig verstanden haben.
- Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Weise übertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das Copyright liegt mit all seinen Rechten bei BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen und MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

Übersicht

1	Sicherheit	6
2	Wartung	8
3	Allgemeine Informationen - Einleitung	9
4	Inbetriebnahme	11
5	Konzept der Zeitverwaltung	12
6	Bedienung	13
7	Stromversorgung	15
8	Externe Zeitquellen	18
9	Zeit + Datum – Einstellen und Konfigurieren der Hauptuhrzeit	20
10	Synchronisation – Konfigurieren der externen Zeitreferenz	22
11	Statusmenü - Anzeige der Empfangsqualität und Alarme	26
12	Nebenuhrenlinien	30
13	Serielle Kommunikation	43
14	Relais	49
15	Schaltprogramm	50
16	Geräteüberwachung	57
17	Datenverwaltung – Konfigurationen und Dateien	58
18	Verschiedenes	62
19	Wartung	64
А	Anschlussbilder	66
В	Standardeinstellungen	75
С	Zeitzonentabelle	77
D	Alarmliste	79
Е	Protokolldefinitionen	80
F	Anschliessen eines GPS 3000 und GPS 4500 Satellitenempfängers	86
G	Technische Daten	87
н	Stichwortverzeichnis	90
L	Anschlusstabelle (zum Ausfüllen)	92

Inhaltsverzeichnis

1	Siche	erheit6
	1.1	Sicherheitshinweise6
	1.2	In dieser Anleitung verwendete Symbole
		und Signalwörter6
	1.3	Bestimmungsgemässer Gebrauch6
	1.4	Betriebssicherheit beachten!7
	1.5	Montageort beachten!7
	1.6	Elektromagnetische Verträglichkeit
		beachten!7
2	Wartu	
	2.1	Störung - Reparatur8
	2.2	Reinigung
	2.3	Entsorgung8
з	مماله	meine Informationen - Finleitung 9
Ŭ	3.1	Lieferumfang 9
	3.7	Technische Daten 9
	33	Geräte Bezeichnung in dieser Anleitung 10
	34	Geräte-Beschreibung 10
	35	Gerätetypen 10
	0.0	
4		lipstelletioneversebritten
	4.1	
	4.Z	Anschlusse
_	4.3	
5	Konz	ept der Zeitverwaltung12
6	Bedie	enung13
	6.1	Definitionen13
	6.2	Tastatursperre13
	6.3	Menünavigation
7	Stron	nversorgung15
7	Stron 7.1	nversorgung15 Anschlussarten15
7	Stron 7.1 7.1	nversorgung
7	Stron 7.1 7.1 7.1	nversorgung
7	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1	nversorgung
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1	nversorgung
7 8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1	nversorgung
7 8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2	nversorgung
7 8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3	nversorgung
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4	nversorgung
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 .1 Netzanschluss 15 .2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 .3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 .4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 HBG-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 .1 Netzanschluss 15 .2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 .3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 .4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 1 Netzanschluss 15 2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 HBG-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18 MTC (Master Time Center) - CAS
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 1 Netzanschluss 15 2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18 MTC (Master Time Center) – CAS 19
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	nversorgung
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	nversorgung
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 1 Netzanschluss 15 2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18 MTC (Master Time Center) – CAS (Communication and Alarm Serial) 19 MTC (Master Time Center) – CAN (Communication and Alarm Network) 19 Minutenimoulse 19
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 1 Netzanschluss 15 2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 16 4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18 MTC (Master Time Center) – CAS (Communication and Alarm Serial) MTC (Master Time Center) – CAN (Communication and Alarm Network) Minutenimpulse 19 Minutenimpulse 19
8	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10	nversorgung. 15 Anschlussarten 15 Anschlussarten 15 .1 Netzanschluss 15 .2 Externe DC-Spannungsversorgung. 16 .3 Passive Gangreserve-Batterie. 16 .4 Aktive Gangreserve-Batterie. 17 ne Zeitquellen 18 Allgemein. 18 DCF-Zeitsignalempfänger. 18 MSF-Zeitsignalempfänger 18 GPS 3000 18 GPS 4500 18 MTC (Master Time Center) – CAS 19 (Communication and Alarm Serial) 19 MTC (Master Time Center) – CAN 19 Minutenimpulse 19 Serieschnittstelle RS 232 / RS 422 19
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 Exter 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit +	nversorgung
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 Exter 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 0.4	nversorgung
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1	nversorgung
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 Exter 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1 9.1 9.1 9.1	nversorgung
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 Exter 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1 9.1 9.1 9.2	nversorgung.15Anschlussarten15Anschlussarten15.1Netzanschluss15.2Externe DC-Spannungsversorgung.16.3Passive Gangreserve-Batterie16.4Aktive Gangreserve-Batterie17ne Zeitquellen18Allgemein18DCF-Zeitsignalempfänger18MSF-Zeitsignalempfänger18HBG-Zeitsignalempfänger18GPS 300018GPS 450018MTC (Master Time Center) - CAS(Communication and Alarm Serial)19MTC (Master Time Center) - CAN19Minutenimpulse19Serieschnittstelle RS 232 / RS 42219Datum - Einstellen und Konfigurieren20Manuelles Setzen von Zeit und Datum201Zeit 20202Datum20Zeitzone20
7 8 9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3	nversorgung.15Anschlussarten15Anschlussarten15.1Netzanschluss15.2Externe DC-Spannungsversorgung.16.3Passive Gangreserve-Batterie16.4Aktive Gangreserve-Batterie17ne Zeitquellen18Allgemein18DCF-Zeitsignalempfänger18MSF-Zeitsignalempfänger18GPS 450018MTC (Master Time Center) – CAS18(Communication and Alarm Serial)19MTC (Master Time Center) – CAN19Minutenimpulse19Serieschnittstelle RS 232 / RS 42219Datum – Einstellen und Konfigurieren20Manuelles Setzen von Zeit und Datum202Datum20Quarz-Korrektur20
9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 Exter 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4	nversorgung.15Anschlussarten15Anschlussarten15.1Netzanschluss15.2Externe DC-Spannungsversorgung.16.3Passive Gangreserve-Batterie16.4Aktive Gangreserve-Batterie17ne Zeitquellen18Allgemein18DCF-Zeitsignalempfänger18MSF-Zeitsignalempfänger18GPS 300018GPS 450018MTC (Master Time Center) – CAS(Communication and Alarm Serial)(Communication and Alarm Network)19MTC (Master Time Center) – CAN19Serieschnittstelle RS 232 / RS 42219Datum – Einstellen und Konfigurieren20Manuelles Setzen von Zeit und Datum201Zeit 2020Quarz-Korrektur20Zeit -Korrektur20
9	Stron 7.1 7.1 7.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 Zeit + der H 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	nversorgung.15Anschlussarten15Anschlussarten15.1Netzanschluss15.2Externe DC-Spannungsversorgung.16.3Passive Gangreserve-Batterie16.4Aktive Gangreserve-Batterie17ne Zeitquellen18Allgemein18DCF-Zeitsignalempfänger18MSF-Zeitsignalempfänger18GPS 450018GPS 450018MTC (Master Time Center) – CAS10(Communication and Alarm Serial)19MTC (Master Time Center) – CAN19Minutenimpulse19Serieschnittstelle RS 232 / RS 42219Datum – Einstellen und Konfigurieren20Anuelles Setzen von Zeit und Datum20.1Zeit 2020Quarz-Korrektur20Zeitzone20Quarz-Korrektur21Zeitode-Ausgang21

10 Synchro	onisation – Konfigurieren der	
externe	n Zeitreferenz	22
10.1 Ze	eitquelle	22
10.2 S	chnittstelle	22
10.3 B	audrate Modus (nur bei CAS-	
S	vnchronisation)	23
10.4 B	audrate (nur bei CAS-Synchronisatio	n) 23
10.5 7	eitzone	23
10.5 Z	ur Synchronication	20
10.0 N	larm Timoout	23
10.7 A		24
10.8 5	ystem-Adresse (nur bei CAS-	0.4
5	ynchronisation)	24
10.9 S	tatus (nur bei CAN-Synchronisation).	24
10.10 IF	P-Adresse (nur bei CAN-	
S	ynchronisation)	24
10.11 S	ubnet-Maske (nur bei CAN-	
S	ynchronisation)	24
10.12 G	ateway (nur bei CAN-Synchronisatio	n)24
10.13 N	TP Server (nur bei CAN-	,
S	vnchronisation)	25
10 14 D	HCP (nur bei CAN-Synchronisation)	25
11 Statuan	anii Anzeige der Empfengegueli	484
	lienu - Anzeige der Emplangsquali	
	Irme	
11.1 E	mpfangsqualitat	26
11.1.1	Qualität Telegramm	
11.1.2	larma	20
11.2 A	Alarm-Übersicht	ZI
11.2.1	Alarm-Darstellung	27
11.2.3	Zurücksetzen der gespeicherten Alarme	
11.2.4	Alarm-Maskierung	20
		20
11.2.5	Alarm-Kontakt	20 29
11.2.5 12 Nebenu	Alarm-Kontakt	20
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse:	20 29 30 30
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung	20 29 30 31
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung	29 30 31 32
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung	
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4 In	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung puls-Ausgabe Årdern des Betriebszustandes	
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit	20 29 30 31 32 33 33 33 33
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum	28 29 30 31 32 33 33 33 33 33
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Linienmodus	28 29 30 31 32 33 33 33 33 34 34
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Linienmodus Zeitzone	29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.6	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum Liniendatum	29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 32
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.4.7 12.5 D	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CE-Ausgabe	29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 A 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5 D	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe	29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 35 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.1 12.5.1	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum	29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 34 35 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone	28 29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34 35 36 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.3 12.5.4	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus	29 30 31 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 36 36 36 36 37
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.3 12.5.4 12.6 K	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe.	28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 36 36 36 36 37 38
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ko 12.6.1	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung	28 29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 37 38 38
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes	29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 38 37
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.4 12.6 Ki 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.3	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit	28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 36 36 35 36 35 36 35 35 36 35 35 36 36 35 35 36 36 36 35 36 37 38 38 36 36 36 36 36 37 38 37 37 36 36 36 36 36 37 38 38
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit DCF-Impuls-Ausgabe	29
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ki 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6.5 12.6	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Linienzeit Liniendatum Zeitzone DCF-Impuls-Ausgabe	28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 39 34 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 36 36 36 36 38 39 39 39 36 36 36 36 37 38 39 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 36 30 39 39 30
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ki 12.6.3 12.6.4 12.6.5 12.6.6 12.7 M	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienzeit DCF-Modus OBALine	28 29 30 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ki 12.6.3 12.6.4 12.6.5 12.6.6 12.7 M 12.7.1	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienzeit DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone DCF-Modus OBALine Beschreibung	28 29 30 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6.4 12.6.5 12.6.6 12.7 M 12.7.1 12.7.2	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienzeit Liniendatum Zeitzone DCF-Modus OBALine Beschreibung Ändern des Betriebszustandes	28 29 29 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6.4 12.6.7 M 12.7.1 12.7.2 12.7.3	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone DCF-Modus OBALine Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienmodus	28 29 29 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6.4 12.6.5 12.6.6 12.7 M 12.7.1 12.7.2 12.7.3 12.7.4	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone DCF-Modus OBALine Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienmodus	28 29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 34 34
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.3 12.6.4 12.6.4 12.6.5 12.6.6 12.7 M 12.7.1 12.7.2 12.7.3 12.7.4 12.7.5 12.7.5 12.5	Alarm-Kontakt hrenlinien ihrenlinien ientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause. Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone. DCF-Modus Ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum. Zeitzone. DCF-Modus Ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienzeit Liniendatum. Zeitzone. Linienmodus. OBALine. Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus. CBALine. Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Linienmodus. CBALine. Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine. Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus. CBALine Beschreibung Andern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus CBALine Beschreibung CBALine CBALi	28 29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 37 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42
11.2.5 12 Nebenu 12.1 Li 12.2 Al 12.3 Li 12.4 In 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 12.4.5 12.4.6 12.4.7 12.5 D 12.5.1 12.5.2 12.5.3 12.5.4 12.6 Ku 12.6.1 12.6.2 12.6.6 12.7 M 12.7.1 12.7.2 12.7.3 12.7.4 12.7.5 12.7.6	Alarm-Kontakt hrenlinien nientyp / Anschlüsse: ktive Linienstromüberwachung nienstromaufteilung npuls-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Liniendatum Linienmodus Zeitzone Pulsdauer und Pulspause Nachlaufperiodizität CF-Ausgabe Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Zeitzone DCF-Modus ombinierte DCF-Impuls-Ausgabe Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit Liniendatum Zeitzone Linienmodus OBALine Beschreibung Ändern des Betriebszustandes Linienzeit und -datum Linienmodus Schaltprogramm und Weltzeitfunktion ein- /ausschalten	28 29 29 30 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

13 Serielle Kommunikation43
13.1 Allgemeine Beschreibung43
13.2 Parameter / Betriebsmodi
13.2.1 Linienzeit und -datum
13.2.2 Linienmodus 45
13.2.3 Zeitzone 46
13.2.4 Kommunikationsparameter
13.2.5 Telegrammformat
13.2.6 Telegramm-vortemplerung (Sendeversatz)
14 Relais
14.1 Schaltzustände49
14.2 Kanalzuordnung49
15 Schaltprogramm50
15.1 Allgemeine Beschreibung50
15.2 Wochenprogramme51
15.2.1 Beschreibung51
15.2.2 Neuer Eintrag einfügen 52
15.2.3 Eintrag ändern
15.2.4 Eintrag loschen
15.3 Kanaiprogramme
15.3.1 Beschreibung
15.3.2 Neder Einitrag einitigen
15.3.4 Eintrag löschen
15.4 Kanalmonitor54
15.5 Kontrolleingänge55
15.6 Beispiel eines Schaltprogrammes56
16 Geräteüberwachung57
17 Datenverwaltung – Konfigurationen und
Dateien58
17.1 Verwaltung der Konfigurationsdaten
17.2 Dateidownload allgemein
17.3 System Software
17.4 Schaltprogramm59
17.4.1 Programm laden ab PC
17.4.2 Programm löschen 59
17.4.3 Programm ab ETC lesen
17.5 Saisontabelle
17.5.1 Saisontabelle laden ab PC
1 / h Stondordoinetellung 60

17.7 Benutzerdaten 17.7.1 Sichern 17.7.2 Wiederberstellen	61 61 61
17.8 Automatischer Download	61
18 Verschiedenes	62
18.1 Sprache	62
18.2 Display	62
18.2.1 Kontrast	62
18.2.2 Hintergrundbeleuchtung	62
18.3 Versionen	62
18.3.1 System Software	62
18.3.2 Core Print Hardware	63
18.3.3 Basis Print Hardware	63
18.3.4 Saisontabelle	63
18.4 Speisung	63
19 Wartung	64
19.1 Störungsbehebung	64
19.2 Reset mit Hotkey-Kombination	65

ANHANG

Α	Ansc	hlussbilder	66
В	Stand	dardeinstellungen	75
С	Zeitz	onentabelle	77
D	Alarn	nliste	79
Е	Proto	okolldefinitionen	80
	E.1	NMEA 0183 – Protokoll	80
	E.2	IF482 – Telegramm	81
	E.3	DIEM – Telegramm	82
	E.4	SINEC – Telegramm	83
	E.5	H7001 – Telegramm	84
	E.6	BUS485 – Telegramm	85
F	Ansc	hliessen eines GPS 3000 und GPS 4500)
	Satel	litenempfängers	86
G	Tech	nische Daten	87
Н	Stich	wortverzeichnis	90
I	Ansc	hlusstabelle (zum Ausfüllen)	92

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie jederzeit griffbreit zu haben.

1.2 In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

<u>A</u>	Gefahr! Gebot beachten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Es besteht Lebensgefahr!
	Warnung! Gebot beachten, um Personenschäden und Verletzungen zu vermeiden!
Â	Vorsicht! Gebot beachten, um Sach- und Geräteschäden zu vermeiden!
İ	Wichtig! Weiterführende Info für den Gebrauch des Geräts.

1.3 Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das **Euro Time Center**, in dieser Anleitung als **ETC** bezeichnet, ist eine Hauptuhr für den Einsatz in kleineren bis mittleren Uhrenanlagen. Es kann die Zeit ab DCF oder ab GPS (z.B. ab GPS 4500) einlesen.

Das ETC kann als Hauptuhr für eine selbstrichtende MOBALine-Uhrenlinie (mit Schaltfunktion z.B. für Uhrenbeleuchtung, Schaltprogramm sowie für Weltzeitfunktion) oder alternativ dazu eine Linie mit Impulsuhren betreiben. Das **ETC 24** hat 2 solche Linien. Das ETC 12 kann nur Impulsuhren betreiben.

Weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Funktionsbeschreibung in Kapitel 3.4.

ETC xx (Wandversion):

Die Wandversion des ETC soll nur mit mitgelieferter oder auf eine vorhandene DIN-Schiene montiert werden. Betreiben Sie das Gerät ausschliesslich im montierten Zustand.

ETC xxR (Rackversion):

Mit der Bauform als 19" Einschub ist das Gerät dazu bestimmt, in einem 19" Schrank eingebaut zu werden. Betreiben Sie das Gerät ausschliesslich im eingebauten Zustand.



Betriebssicherheit beachten! 1.4

orsicht!

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten am Gerät vor!
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien, von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.



Montageort beachten!

- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ETC xxR ist als 19" Einschub konzipiert und soll nur eingebaut in einem 19" Schrank betrieben werden.
- Durch den Betrieb des Geräts erwärmen sich die seitlich angebrachten Kühlkörper. Stellen Sie sicher, dass genügend Luftzirkulation besteht, um die Wärme abzuführen. Eine Überhitzung führt zu einer Abschaltung des Geräts. Nach Erreichen der regulären Betriebstemperatur startet das Gerät selbständig wieder auf. Die Einstellungen bleiben erhalten.



Gefahr! Beachten Sie:

Warten Sie nach einem Transport des Geräts solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei grossen Temperaturoder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Geräts kommen, die einen Kurzschluss verursachen kann.



Elektromagnetische Verträglichkeit beachten! 1.6

- Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie.
- Dieses Produkt ist ein Klasse A Produkt in Übereinstimmung mit EN 55022. Es kann zu Radiointerferenzen führen. Der Benutzer muss in diesem Fall u. U. die entsprechenden Massnahmen ergreifen.

2 Wartung

2.1 Störung - Reparatur

Bitte studieren Sie sorgfältig das Kapitel 19 Wartung, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.

Falls Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben.

Eine Reparatur darf nur in der Fabrik des Herstellers erfolgen.

Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten wenn...

- Flüssigkeit ins Innere ihres Geräts gedrungen ist.
- das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert und Sie die Störung nicht selber beheben können.

2.2 Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, der Bedienelemente und der Anzeigeelemente, nicht verunreinigt wird.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

2.3 Entsorgung



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Geben Sie das Gerät Ihrem Lieferanten zurück. Dieser wird das Gerät fachgerecht entsorgen.



Batterien

Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. **Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten!** Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz:

 Ag_2O = Silberoxid, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Li = Lithium, Li-Ion = Lithium-Ionen, NiCD = Nickel-Cadmium, NiMH = Nickel-Metall-Hybrid, Pb = Blei, ZnMnO₂ = Zink-Mangandioxid.

Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

3.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung, falls diese nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie eines der folgenden Produkte erhalten:

ETC 12 / 14 / 24 (Wandversion)

- Befestigungsset für die Wandmontage bestehend aus:
 - 1 DIN Schiene
 - 2 Schrauben
 - 2 Plastikdübel

Alle Modelle ETC 12R / 14R / 24R (Rackversionen)

- Befestigungsset für die Rack-Montage bestehend aus:
 - 4 Stück Einlegemuttern für 19" Schrank
 - 4 Schrauben M6 zu Einlegemuttern
 - 4 Plastikunterlagen zu Schrauben M6
- 2 Stück Betätigungswerkzeug für Federklemmen

Nur ETC 12R (Rackversion)

- Anschlussstecker Set
 - Federklemme 3-polig grau für Netzanschluss
 - Federklemme 6-polig orange
 - Federklemme 5-polig orange
 - Federklemme 2-polig orange
 - 2 Federklemmen 3-polig orange

Nur ETC 14R (Rackversion)

- Anschlussstecker Set
 - Federklemme 3-polig grau für Netzanschluss
 - Federklemme 10-polig orange
 - Federklemme 5-polig orange
 - Federklemme 2-polig orange
 - 4 Federklemmen 3-polig orange

Nur ETC 24R (Rackversion)

- Anschlussstecker Set
 - Federklemme 3-polig grau für Netzanschluss
 - Federklemme 12-polig orange
 - Federklemme 8-polig orange
 - Federklemme 4-polig orange
 - 4 Federklemmen 3-polig orange

3.2 Technische Daten

Siehe Anhang G Technische Daten.

3.3 Geräte Bezeichnung in dieser Anleitung

Diese Anleitung ist für die Hauptuhren ETC 12, ETC 14, ETC 24 (Wandversionen) und ETC 12R, ETC 14R, ETC 24R (Rackversionen). Im Folgenden werden alle Typen mit **ETC** und nur für die Spezialitäten der einzelnen Typen die komplette Bezeichnung verwendet.

3.4 Geräte-Beschreibung

Das EuroTime Center ist eine Hauptuhr zur Steuerung von konventionellen Uhrensystemen. Es steuert sowohl Impuls-Nebenuhren, als auch selbstrichtende MOBALine-Nebenuhren. Die Bedienung des ETC ist einfach und intuitiv. Die Leistungsrelais des ETC steuern Licht, Heizung, Signalgeber und andere Geräte durch wöchentlich wiederholende und/oder datumsbezogene Programme. Eine absolute Präzision des internen Taktgebers kann durch Synchronisation mit einer externen Zeitreferentz (z.B. DCF 77 oder GPS) erzielt werden.

3.5 Gerätetypen

Die Hauptuhr ETC ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich. Jedes Modell ist mit einem Kunststoffgehäuse für die Wandmontage, respektive den Einbau in ein Installationstableau mittels DIN-Hutschiene oder als 19"-Metallgehäuse für die Rack-Montage lieferbar.

Modell:	Merkmale:	Produkte-Nr.:
ETC 12	1 Nebenuhr-Linie (Impuls / DCF), 2 Schaltkontakte	201 671
ETC 14	1 Nebenuhr-Linie (Impuls / DCF / MOBALine), 4 Schaltkontakte	201 672
ETC 24	2 Nebenuhr-Linien (Impuls / DCF / MOBALine), 4 Schaltkontakte	201 673
ETC 12R	1 Nebenuhr-Linie (Impuls / DCF), 2 Schaltkontakte, 19" Rack-Gehäuse	201 674
ETC 14R	1 Nebenuhr-Linie (Impuls / DCF / MOBALine), 4 Schaltkontakte, 19" Rack-Gehäuse	201 675
ETC 24R	2 Nebenuhr-Linien (Impuls / DCF / MOBALine), 4 Schaltkontakte, 19" Rack-Gehäuse	201 676

In dieser Bedienungsanleitung werden sämtliche Funktionen der verschieden Modelle erklärt. In Anhang A sind die modellspezifischen Eigenschaften ersichtlich. Wo nötig beschreiben Hinweise, Grafiken und Beispiele die modellspezifischen Funktionen.

4 Inbetriebnahme

4.1 Installationsvorschriften



Gefahr! Unbedingt beachten:

ETC xxR: Für die Versorgungsnetz-Zuleitung ist an der Rückseite der ETC Rackversion eine Steckklemme vorhanden. Die Steckklemme dient als Trennvorrichtung.

ETC xx: Bei der ETC Wandversion ist bauseitig für die Versorgungsnetz-Zuleitung eine allpolige Trennstelle und eine Zugentlastung vorzusehen. Leistungsdaten zum Netzanschluss sind ersichtlich, wenn die Klemmenabdeckung entfernt wird.

Für jegliche Wartungs- und Verdrahtungsarbeiten ist die ETC vom Versorgungsnetz zu trennen. Das Gerät darf nur von einem konzessionierten Elektriker angeschlossen werden. Dabei müssen die national gültigen Installationsvorschriften eingehalten werden.

4.2 Anschlüsse

Der Anschluss der Versorgungsnetz-Zuleitung ist im Kap. 7 beschrieben. Die weiteren Anschlüsse sind im Anhang "A Anschlussbilder" beschrieben.

Schliessen Sie nur die dafür vorgesehenen Geräte an den verschiedenen Ein- und Ausgängen an.

4.3 Checkliste für die Inbetriebnahme

Für eine problemlose und schnelle Inbetriebnahme soll untenstehende Liste eine Hilfe sein.

- Anwendungsspezifische Verdrahtung der Ein- und Ausgänge (Anhang A)
- Anschliessen der Speisung und Inbetriebnahme (Kapitel 7, Anhang A)
- Hinweise zur Bedienung lesen (Kapitel 6)
- Gewünschte Menüsprache einstellen (Kapitel 18.1)
- Zeitzone der Hauptuhranzeige setzen (Kapitel 9.2)
- Wenn vorhanden, externe Zeitreferenz konfigurieren (Kapitel 10.1) und die Empfangsqualität kontrollieren (Kapitel 11.1)
- Wenn keine externe Zeitreferenz vorhanden ist, die Lokalzeit und Datum manuell setzen (Kapitel 9.1)
- Ausgänge entsprechend den Anforderungen konfigurieren (Kapitel 12)
- Ist die Konfiguration des ETC abgeschlossen, die aktuellen Einstellungen im Flash-Speicher sichern (Kapitel 17.7.1)

Die interne Hauptuhr sowie die batteriegestützte Echtzeituhr laufen mit UTC-Zeit (Universal Time Coordinate). Die Synchronisationseingänge, die Zeitanzeige auf dem Display sowie alle Ausgänge sind jeweils über einen Zeitzoneneintrag mit der Hauptuhrzeit verbunden, d.h. alle Ein- und Ausgänge können einzeln einer spezifischen Zeitzone zugeordnet werden.



konfigurierbare Zeitzonen:

- (A) Kapitel 9.2
- (B) Kapitel 10.5
- (C) Kapitel 13.2.3
- (D) Kapitel 12.4.5 / 12.5.3 / 12.7.5
- (E) Kapitel 9.5

6 Bedienung

6.1 Definitionen



Navigationstasten

	Statusmenü, Zurück
	Hauptmenü, Ändern, Auswahl, OK
~	Cursor nach oben/links
>	Cursor nach unten/rechts
home	Zurück zur Hauptanzeige

modify-Taste

mod Auswahl eines Eintrages aus einer Liste, wird durch Pfeil (\downarrow) signalisiert

Numerische Tasten * 0...9

6.2 Tastatursperre

Gleichzeitiges Drücken der Tasten + in der Hauptanzeige sperrt die Tastatur für weitere Eingaben.

Auf der Anzeige erscheint der Hinweis <<< GESPERRT >>>.

Gleichzeitiges Drücken der Tasten 1+ hebt die Sperre wieder auf.

10:36:59 Montag 24.07.2000 Sommer <<<<< GESPERRT >>>>

6.3 Menünavigation

Dieses Abschnitt erläutert die Navigation durch das Menü des ETC und das Verändern eines Konfigurationswertes. Die einzelnen Menüpunkte sind in dieser Anleitung durch eine schematische Darstellung des Menübaumes gekennzeichnet:

MENU - Synchronisation - Zeitquelle:

Im folgenden Beispiel soll die Zeitquelle auf DCF gesetzt werden. Blinkende Zeichen sind fett dargestellt.

10:36:59	Montag	Tas
24.07.2004	Sommer	Bea
		ers
STATUS	ΜΕΝÜ	zu g

Taste Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen. (MENÜ) drücken um ins Hauptmenü zu gelangen.

Zeit + Datum Synchronisation Nebenuhrenlinien ZURÜCK AUSWAHL Zeile 'Zeit + Datum' blinkt nun, mit Cursortaste seinen Menüpunkt hinunterfahren.

Zeit + Datum **Synchronisation** Nebenuhrenlinien ZURÜCK AUSWAHL Zeile 'Synchronisation' blinkt nun, mit Navigationstaste (AUSWAHL) diesen Menüpunkt auswählen.

Zeitquelle: Konfiguration	keine	Der Navig	Eintrag ationstaste	'Zeitquelle' ▲J (ÄNDERN	blinkt I) drücken.	nun,
ZURÜCK	ÄNDERN					

Zeitquelle: **keine** Konfiguration ZURÜCK ↓ OK Die Auswahl erfolgt über die *modify*-Taste *mod*, signalisiert durch den Pfeil oberhalb der Taste.

Bestätigung der Auswahl mit Navigationstaste (OK).

Zeitquelle:	DCF
Konfiguration	
ZURÜCK	ÄNDERN

Als Zeitquelle ist nun DCF konfiguriert. Die dazugehörende Zeitzone setzt sich automatisch auf 02 (MEZ).

Rückkehr zur Hauptanzeige mit der Taste home.

7 Stromversorgung

7.1 Anschlussarten

Das ETC lässt sich auf zwei verschiedene Arten speisen. Entweder durch Netzspeisung (ETC 14/24: 90 – 240 VAC, ETC 12: 230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz), oder durch eine externe Gleichspannungsquelle (24 VDC). Vergleiche Anhang A.

7.1.1 Netzanschluss





Vorsicht: Das ETC wurde für Schutzklasse I entwickelt. Dies erfordert eine korrekte Erdverbindung, wenn das ETC vom Netz gespiesen ist. Andernfalls könnte das ETC oder ein extern angeschlossenes Gerät beschädigt werden.

7.1.2 Externe DC–Spannungsversorgung

Wenn das ETC von einer externen Gleichspannungsquelle gespiesen wird, ist diese nach den untenstehenden Zeichnungen anzuschliessen.



7.1.3 Passive Gangreserve-Batterie

Alle Ausführungen des ETC sind mit passiver Gangreserve ausgerüstet. Die eingebaute Lithiumzelle sichert alle Daten und betreibt die interne Echtzeituhr (Real Time Clock). Nach einem Netzausfall ist die Hauptuhrzeit wieder auf genauer Zeit. Bei Lieferung ist die Lithiumzelle eingebaut und angeschlossen. Ist eine Hauptuhr für mehr als 2 Jahren ausser Betrieb, sollte die Lithiumzelle ersetzt werden. Ihre Lebensdauer bei laufender Hauptuhr beträgt mindestens 15 Jahre.

7.1.4 **Aktive Gangreserve-Batterie**

Das ETC kann mit einer aktiven Gangreserve-Batterie (Typ BP ETC R 24 V / 2.3 Ah) nachgerüstet werden. Diese Gangreserve stellt alle Funktionen der ETC während eines Netzausfalles sicher. Die Batterie wird durch das ETC überwacht, d.h. sie wird aufgeladen und gegen Tiefentladung geschützt. Sinkt die Batteriespannung unter ca. 90% des Nennwertes, schaltet die Hauptuhr selbstständig auf passive Gangreserve. In diesem Fall werden die Grundfunktionen des ETC durch die passive Gangreserve sichergestellt.



Vorsicht: Eine angeschlossene Batterie wird erst zugeschaltet, wenn auch die Netzspeisung wieder eingeschaltet wird. Dies gilt auch für geladene Batterien.



Gangreserve-Batterie ETC 24R



Gangreserve-Batterie ETC 12/14/24



10

8 Externe Zeitquellen

8.1 Allgemein

Das ETC erlaubt den Anschluss einer Vielzahl von verschiedenen Zeitquellen. Dieses Kapitel liefert eine kurze Beschreibung der Zeitquellen. Auf die Konfiguration der entsprechenden Synchronisationsarten wird im Kapitel 10 eingegangen.

8.2 DCF–Zeitsignalempfänger

Der Anschluss eines DCF-Zeitsignalempfängers erlaubt die Synchronisation auf das Langwellen-Zeitsignal DCF-77 von Mainflingen (bei Frankfurt), Deutschland.

Die Übertragung eines Zeittelegramms erstreckt sich über eine Minute. Nach fünf aufeinanderfolgenden korrekten Telegrammen übernimmt das ETC die Zeitinformation, d.h. bei einwandfreiem Empfang kann die Synchronisation bis zu fünf Minuten dauern.

Bei gutem Empfang muss die LED im Empfänger (DCF / AD 450) im Sekundentakt blinken. Die Signal-Qualität (Kapitel 11.1, Seite 26) erhöht sich jede Sekunde um 1 bis zum Maximalwert von 100. Für jedes korrekt empfangene Zeittelegramm erhöht sich der Wert Telegramm-Qualität um 10 bis zum Maximalwert von 100.

Verfügbare DCF-Zeitsignalempfänger: DCF 450, AD 450, AD 10

Der Anschluss ist bei einigen Zeitsignalempfängern polaritätsabhängig, dazu bitte die Unterlagen des Empfängers konsultieren.

8.3 MSF–Zeitsignalempfänger

Der Anschluss eines MSF-Zeitsignalempfängers erlaubt die Synchronisation auf das Langwellen-Zeitsignal MSF-60 von Rugby, England.

Verfügbare MSF-Zeitsignalempfänger: AM 10

Für weitere Informationen siehe Kap. 8.2

8.4 HBG–Zeitsignalempfänger

Der Anschluss eines HBG-Zeitsignalempfängers erlaubt die Synchronisation auf das Langwellen-Zeitsignal HBG-75 von Prangins, Genfersee.

Verfügbare HBG-Zeitsignalempfänger: HBG 450

Für weitere Informationen siehe Kap. 8.2

8.5 GPS 3000

GPS-Zeitsignalempfänger erlauben weltweit eine Synchronisation über die Satelliten des Gobal Positioning System (GPS). Die GPS-Technologie bietet eine weltweite Abdeckung rund um die Uhr.

Das ETC bietet die Möglichkeit über die Empfänger Serie GPS 3000 mit RS 422– Interface und TSIP-Protokoll oder NMEA 0183-Protokoll synchronisiert zu werden (Anhang E.1).

Die Anschlussbilder sind in Anhang F ersichtlich.

8.6 GPS 4500

Der GPS 4500 Zeitsignalempfänger liefert einen DCF Zeitcode mit UTC-Zeit. Um eine ETC mit dem GPS 4500 zu synchronisieren, muss die Zeitquelle auf GPS4500 eingestellt werden. Die Zeitzone wird automatisch auf 00 [UTC] gesetzt (siehe Kapitel 10.1).

Die Anschlussbilder sind in Anhang F ersichtlich.

8.7 MTC (Master Time Center) – CAS (Communication and Alarm Serial)

Im Verbund mit einer MTC-Zeitzentrale kann das ETC als Unterstation arbeiten. Das verwendete Protokoll bietet eine Überwachung und Zeitsynchronisation des ETC. Die Übertragung erfolgt über die serielle RS 232- oder RS 422-Schnittstelle. Bis zu 16 ETC's lassen sich so über ein MTC-Zeitzentralen-Modul CAS synchronisieren und überwachen.

8.8 MTC (Master Time Center) – CAN (Communication and Alarm Network)

Im Verbund mit einer MTC-Zeitzentrale kann das ETC als Unterstation arbeiten. Das verwendete Protokoll bietet eine Überwachung und Zeitsynchronisation des ETC. Die Übertragung von der ETC erfolgt über die serielle RS 232-Schnittstelle zum CAN-M/S Netzwerk-Interface. Bis zu 16 ETC's lassen sich so in Kombination mit je einem CAN-M/S Netzwerk-Interface über das LAN / WAN von einem MTC-Zeitzentralen-Modul CAN synchronisieren und überwachen.

8.9 Minutenimpulse

Das Optokoppler-Interface (Art.Nr. 33231) ermöglicht die Synchronisation auf polwechselnde Minutenimpulse mit 24 V oder 48 V. Das Setzen von Datum und Zeit muss manuell erfolgen. Die Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt erfolgt auch bei dieser Synchronisationsart automatisch.

Der Anschluss des Optokoppler-Interfaces erfolgt an die Klemmen DCF in +-, siehe Anhang A.

8.10 Serieschnittstelle RS 232 / RS 422

Über die serielle Schnittstelle RS 232 oder RS 422 kann sich das ETC auf das IF482-Telegramm synchronisieren. Dieses Zeittelegramm überträgt die Zeit- und Datumsinformation als ASCII-Zeichenkette. Die detaillierte Spezifikation ist im Anhang E.2 zu finden.

9.1 Manuelles Setzen von Zeit und Datum

Manuelles Setzen von Zeit und Datum ist dann notwendig, wenn keine externe Zeitreferenz angeschlossen ist oder die Uhr auf 'Nur Synchronisation' eingestellt ist. Automatisch eingelesene Zeitinformation überschreibt manuelle Eingaben.

Bei Betrieb ohne Zeitquelle ist vor dem Setzen der Zeit, die Zeitzone einzustellen, siehe Kapitel 9.2.

9.1.1 Zeit

Manuelles Setzen der Hauptuhrzeit ohne Veränderung des Hauptuhrdatums. Die angezeigte Zeit entspricht der gewählten Zeitzone aus Kapitel 9.2.

MENU - Zeit + Datum - Zeit: 15:13:09

9.1.2 Datum

Manuelles Setzen des Hauptuhrdatums ohne Veränderung der Hauptuhrzeit.

Zeit + Datum \neg Datum: 04.07.04

9.2 Zeitzone

Wahl der Zeitzone für Bedienung und Schaltprogramm. Siehe auch Zeitzoneneintrag A in Grafik, Kapitel 5.

MENU - Zeit + Datum - Zeitzone: 02

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 🚬 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.

9.3 Quarz-Korrektur

Manuelle Korrektur der Quarzdrift.

Zeit + Datum - Quarz-Korrektur

Durch Eingabe der beobachteten, wöchentlichen Zeitabweichung im Bereich von -60.0 bis +60.0 Sekunden, wird der Quarzdrift korrigiert. Beim Betrieb mit externer Zeitreferenz hat diese Funktion keine Bedeutung.

9.4 Zeit -Korrektur

Kurzzeitkorrektur der Hauptuhrzeit im Bereich von -60.0 bis + 60.0 Sekunden.

```
MENU Zeit + Datum Zeit-Korrektur
```

9.5 Zeitcode-Ausgang

Konfiguration des Ausgangs zur Ausgabe des synthetisch generierten DCF-Zeitcodes.



Zeitcode:	Kein, DCF
Zeitzone:	00 bis 99 , Standard ist 02 = MEZ

Der DCF-Zeitcodeausgang ist synthetisch und somit unabhängig von der gewählten Synchronisationsart und des Zeitsignalempfangs. Das Signal ist DC-codiert und über einer passive Stromschleife über Optokoppler galvanisch getrennt.

Anschlüsse:

DCF 77 Ausgang ETC 12R





DCF 77 Ausgang ETC 24R



DCF 77 Ausgang ETC 12/14/24



10 Synchronisation – Konfigurieren der externen Zeitreferenz

	No Synch.	DCF / HBG	MSF	Min. Imp.	GPS 4500	IF482	GPS-TSIP	GPS- NMEA	CAS	CAN
ETC 12(R)	1)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark					
ETC 14(R)	1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\checkmark		
ETC 24(R)	1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓

Je nach ETC-Modell kann eine aus bis zu neun verschiedene Zeitquellen gewählt werden:

¹⁾ Zeit manuell setzen.

Die vier Zeitquellen IF482, GPS-TSIP, GPS-NMEA, CAS und CAN (nur RS 232) verwenden serielle Synchronisation über eine Schnittstelle. Die GPS-Synchronisation (TSIP und NMEA) ist nur über die RS 422-Schnittstelle (COM2) möglich. Für IF482 und CAS-Synchronisation kann zwischen der RS 232- (COM1) und der RS 422–Schnittstelle (COM2) gewählt werden (siehe Kapitel 10.2).

Verwendet die gewählte Zeitquelle serielle Synrchonisation, werden die Kommunikations-Parameter (Baudrate, Parität, Stop Bit, Data Bit) automatisch gesetzt. Die Einstellungen der COM1- und COM2-Schnittstelle(n) können im Menu 'Serielle Kommunikation' (Kapitel 13) überprüft werden.

Es kann nur eine Schnittstelle (COM1 oder COM2) zur Synchronisation verwendet werden.

10.1 Zeitquelle

Wahl der externen Zeitquelle (Zeitreferenz).

```
MENU Synchronisation Zeitquelle:
Auswahl aus: keine, DCF, MSF, Minuten-Impulse, GPS4500, GPS-TSIP, GPS-
NMEA, IF482, CAS und CAN.
```

Für die Definitionen von NMEA- und IF482-Protokollen siehe Anhang E.1 und E.2.

Für die Synchronisation über **Minutenimpulse** ist ein zusätzliches Optokoppler-Interface (Art. Nr. 33231, siehe auch Kapitel 8.9) nötig.

Die Zeitquelle ist vor der Einstellung der dazugehörenden Zeitzone (Kapitel 10.5) zu wählen.

10.2 Schnittstelle

Wahl der seriellen Schnittstelle für die Zeitquellen IF 482 oder CAS.

```
MENU Synchronisation Konfiguration Schnittstelle:
```

10.3 Baudrate Modus (nur bei CAS-Synchronisation)

Wahl der Baudraten-Bestimmung bei Synchronisation über CAS-Protokoll.



Auswahl aus: Auto, Manuell

Im Modus **Auto** versucht das ETC die Baudrate des CAS-Masters automatisch zu bestimme. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

10.4 Baudrate (nur bei CAS-Synchronisation)

Wahl der Baudrate für die zur Synchronisation mittels CAS-Protokoll gewählten Schnittstelle.

MENU –				
- Synchronisation	٦			
		Konfiguration -	1	
	•		\vdash	Baudrate:

Mögliche Auswahl: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Bit/s

10.5 Zeitzone

Zeitzone der Zeitquelle festlegen.

MENU —			
- Synchronisation	Konfiguration -	<u> </u>	Zeitzone:

Je nach Wahl der Zeitquelle, wird eine Zeitzone vorgeschlagen, so z.B. bei der Wahl einer DCF-Zeitquelle die Zeitzone 02 für Mitteleuropäische Zeit.

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 📉 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.

10.6 Nur Synchronisation

Ist diese Funktion aktiviert, wird die interne Hauptuhr im ETC nur neu gesetzt, wenn die Abweichung zur externen Zeitquelle zwischen +/- 1s und +/- 30 s liegt. Liegt die Abweichung zwischen 0 und 1 s oder grösser als 30 s, so wird die interne Hauptuhr lediglich im Millisekundenbereich, in Schritten von +/- 10 ms pro empfangenes Zeitpaket, der Zeitquelle nachgeführt.



Wichtig: Nach der ersten Synchronisation des ETC empfiehlt es sich, die Funktion 'Nur Synchronisation' zu aktivieren, um Zeitsprünge zu vermeiden.

MENU – Sync	hronisation	Konfiguration			
Auswahl aus:	Ja oder Nein	h		Nur	Synchro:

© MOBATIME

10.7 Alarm-Timeout

Einstellen der Zeit bis zur Ausgabe eines Alarms, wenn keine gültige Zeit von der externen Zeitquelle empfangen werden kann. Zum Beispiel bei einem gestörten Signal vom Zeitsignalempfänger.

Konfiguration	Al-Timeout	[min]:

Eingabebereich: 0 bis 9999 Minuten

10.8 System-Adresse (nur bei CAS-Synchronisation)

Einstellen der System-Adresse bei Synchronisation über das CAS-Protokoll.

Eingabebereich: **001 bis 016**, [01] bis [10] bei CAS-Synchronisation

Die Eingabe erfolgt dezimal, wird aber in Klammern als hexadezimale Ziffer angezeigt.

10.9 Status (nur bei CAN-Synchronisation)

Anzeige des aktuellen Betriebszustandes des CAN-M/S Netzwerk-Interfaces.

- 00 Warte auf serielle Verbindung zum ETC
- 01 Serielle Verbindung zum ETC aufgebaut
- 02 Kontaktaufnahme über Ethernet aufgetreten
- 03 Warte auf Abschluss der Konfiguration
- 04 Warte auf NTP-Synchronisation
- 05 Normalbetrieb
- 10 Verlust der NTP-Synchronisation

10.10 IP-Adresse (nur bei CAN-Synchronisation)

Manuelle Eingabe der IP-Adresse des CAN-M/S Netzwerk-Interfaces. Die Adresse muss nicht eingegeben werden, falls diese automatisch durch einen DHCP-Server vergeben wird (s. Kapitel 10.14).

10.11 Subnet-Maske (nur bei CAN-Synchronisation)

Eingabe der Subnet-Maske für das CAN-M/S Netzwerk-Interface. Definition der Trennung zwischen Netzwerk- und Host-Anteil der IP-Adresse.

10.12 Gateway (nur bei CAN-Synchronisation)

Eingabe der Gateway IP-Adresse für das CAN-M/S Netzwerk-Interface. Die Eingabe ist notwendig, wenn sich das CAN-M/S nicht im gleichen Netzwerk wie das MTC befindet und über ein Gateway / Router kommuniziert.

10.13 NTP Server (nur bei CAN-Synchronisation)

Eingabe der IP-Adressen von bis zu zwei zusätzlichen im Netzwerk verfügbaren NTP-Servern. Die Adressen der Zeitquellen werden an das CAN-M/S Netzwerk-Interface übermittelt.

10.14 DHCP (nur bei CAN-Synchronisation)

Aktivierung der dynamischen IP-Adressen-Vergabe durch einen DHCP-Server für das CAN-M/S Netzwerk-Interface. (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol). Die Einstellung wird an das CAN-M/S Netzwerk-Interface übermittelt.

11 Statusmenü - Anzeige der Empfangsqualität und Alarme

Das Statusmenü gibt Auskunft über anstehende und vergangene Alarme sowie über die Empfangsqualität der externen Zeitreferenz. Dieses Menü wird vom Hauptfenster aus über die Taste STATUS erreicht.

11.1 Empfangsqualität

Anzeige der konfigurierten Zeitquelle und deren aktuellen Qualität. Der Wertebereich der Qualitätsangaben reicht von **0** bis **100**.

STATUS – Empfangsqualität

Beispiel:

```
Zeitquelle:DCF- Aktuelle Zeitquelle (nur Anzeige)Qualität Tele.:100- In den letzten 10 min guter EmpfangQualität Signal:100- Sekundenmarke i.O.ZURÜCK- Sekundenmarke i.O.- Sekundenmarke i.O.
```

11.1.1 Qualität Telegramm

Für alle Zeitquellen gilt: Jedes eingelesene und gültige Zeitpaket erhöht den Wert um 10. Entsprechend dazu vermindert sich dieser Wert um 10 für jedes fehlende oder ungültige Zeitpaket.

Die Telegramm-Qualität (resp. Synch.-Qualität) ist für alle selektierbaren Zeitquellen verfügbar.

Wichtig: Ein idealer Wert für Qualität Telegramm ist 100. Alle anderen Werte grösser 60 sind jedoch genügend für eine zuverlässige Synchronisation.

11.1.2 Qualität Signal

Für alle Zeitquellen gilt: Jede eingelesene Sekundenmarke erhöht den Wert um 1. Entsprechend dazu vermindert sich dieser Wert um 1 für jede fehlende Sekundenmarke.

Signal-Qualität (resp. gültige Pakete) ist bei folgenden Zeitquellen verfügbar: DCF, MSF, GPS4500, GPS-TSIP und GPS-NMEA.

11.2 Alarme

Aktive und gespeicherte Alarme werden hier angezeigt:

STATUS - Alarme -	-Aktive Alarme -Gespeicherte Alarme Alarmmaskierung
Aktive Alarme:	Meldung eines zur Zeit auf dem System aktiven Fehlers.
Gespeicherte Alarme:	Alarme, die seit dem letzten Löschen mindestens einmal aufgetreten sind. Ein gespeicherter Alarm kann noch, muss aber nicht mehr, aktiv sein.
Alarmmaskierung:	Ein ausmaskierter Alarm wird unterdrückt und wirkt sich je nach Maskierung nicht auf die Display-Anzeige und den Alarm-Kontakt oder die CAS/CAN-Kommunikation aus.

11.2.1 Alarm-Übersicht

Das ETC kann je nach Gerätetyp bis zu 16 verschiedene Alarme generieren. Diese sind mit den Buchstaben A bis P gekennzeichnet:

A	Ausfall der externen Zeitübernahme: Im definierten Zeitraum (Kapitel 10.7) konnte kein gültiges Zeittelegram der externen Zeitquelle empfangen werden.
В	Interne Hardware-Störung
С	Die Checksumme der gespeicherten Konfigurationsdaten ist nicht korrekt.
D	Fehler in der automatischen Quarztrimmung: Externe Zeitquelle zu ungenau oder interner Quarz fehlerhaft. Fehler setzt sich automatisch zurück, sobald die Abweichung der externen Zeitquelle zum internen Quarz wieder unter 50ppm sinkt.
Е	Netzausfall
F	Automatisches Abschalten der Nebenuhrenlinie 1 infolge Überlastung oder eines Kurzschlusses
G	Automatisches Abschalten der Nebenuhrenlinie 2 infolge Überlastung oder eines Kurzschlusses
Н	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit überstiegen (Nebenuhrenline 1)
I	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit überstiegen (Nebenuhrenline 2)
J	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit unterschritten (Nebenuhrenline 1)
K	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit unterschritten (Nebenuhrenline 2)
L	Zu tiefe Batteriespannung
М	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 1
N	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 2
0	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 3
Р	Reserviert

11.2.2 Alarm-Darstellung

Die Alarme werden auf dem ETC wie folgt dargestellt. Als Beispiel sind die aktiven Alarme illustriert (Netzausfall und Überlast Linie 2 aktiv):

Aktive Alarme ABCDEFGHIJKLMNOP ____*_*_*____ ZURÜCK

Legende: - Kein Alarm / Alarm ausmaskiert * Alarm / Alarm nicht ausmaskiert

11.2.3 Zurücksetzen der gespeicherten Alarme

Alle aufgetretenen Alarme werden gespeichert und bleiben im Menü 'Gespeicherte Alarme' bestehen, auch wenn der Fehler auf dem System nicht mehr aktiv ist. Somit lassen sich alle Alarme rückverfolgen.

Die gespeicherten Alarme lassen sich zurücksetzen, indem die Funktion LÖSCHEN ausgewählt und bestätigt wird. In Klammern wird die Zeit- und Datumsinformation (UTC) des letzten Löschzeitpunkts angezeigt.

Gespeicherte Alarme ABCDEFGHIJKLMNOP ----*-*----ZURÜCK LÖSCHEN

```
Gespeicherte Alarme
zurücksetzen?
(11:15:42/12.04.04)
ZURÜCK OK
```

11.2.4 Alarm-Maskierung

Durch Setzen der Alarmmaske lassen sich einzelne Alarme ausmaskieren. Tritt ein ausmaskierter Alarm auf, so wird die Alarmausgabe unterdrückt.

Maske Alarmrelais: -	Alarm ausmaskiert. Die Meldung erscheint nur in den aktiven und den gespeicherten Alarmen, nicht aber in der Home-Anzeige. Der Alarm- Kontakt des ETC 24(R) schaltet nicht.
*	Der Alarm erscheint in den aktiven und den gespeicherten Alarmen, sowie in der Home- Anzeige. Der Alarm-Kontakt des ETC 24(R) schaltet.
Maske CAS/CAN-Kommunikation:	Nur für ETC 24(R)
-	Alarm ausmaskiert. Die Meldung wird in der CAS/CAN-Statusmeldung nicht an das CAS/CAN-Modul des MTC gesendet.
*	Der Alerm wird in der CAS/CAN Statusmoldung

Der Alarm wird in der CAS/CAN-Statusmeldung an das CAS/CAN-Modul des MTC gesendet.

Zur Anpassung der Masken ist der Menüpunkt ÄNDERN anzuwählen. Anschliessend ist mit den Cursor-Tasten die gewünschte Stelle zu markieren (blinkender Cursor) und mit der Modify-Taste (Pfeil erscheint im Display) zu ändern. Die Eingaben sind mit OK zu bestätigen.

```
Alarmrelais
ABCDEFGHIJKLMNOP
**************
ZURÜCK ÄNDERN
```

Alarmrelais ABCDEFGHIJKLMNOP ****-********* ZURÜCK ÄNDERN

Beispiel:

Bei einem System, dass ab einer externen 24 V-Stromversorgung gespiesen ist, soll die Anzeige des Netzausfall-Alarms im Home-Menü unterdrückt werden. Deshalb wurde in der obigen Darstellung der Netzausfall-Alarm (E) ausmaskiert.

Wichtig: Wird im Menü Diverses-Speisung als Speisungsart Batt. eingestellt, wird der Netzausfall-Alarm automatisch ausmaskiert und kann nicht verändert werden.

11.2.5 Alarm-Kontakt

Die Modelle ETC 24 und ETC 24R besitzen einen Alarm-Kontakt. Dieser ist so lange geöffnet, wie mindestens ein aktiver Alarm ansteht. Im Normalbetrieb (keine aktiven Alarme) oder wenn der entsprechende Alarm ausmaskiert ist, bleibt er geschlossen.





i

12 Nebenuhrenlinien

Linientyp / Anschlüsse: 12.1

	Impuls	DCF	DCF-Imp	MOBALine	Anz. Linien
ETC 12(R)	✓*	\checkmark	\checkmark		1
ETC 14(R)	\checkmark	\checkmark	~	√*	1
ETC 24(R)	\checkmark	\checkmark	~	√*	2

Anschlüsse:

Nebenuhrlinie ETC 12R



16 17 b а 2

1

Nebenuhrlinie ETC 14R

Nebenuhrlinien 1+2 ETC 24R



Nebenuhrlinie ETC 12/14

,	
0	

Nebenuhrlinien 1+2 ETC 24

^		3					
	2	4					
0	1b	2b					

Nebenuhrenlinien lassen sich individuell als Typ "Impuls", "DCF" oder "DCF-Imp" konfigurieren. Der Typ "Impuls" erlaubt die Ausgabe von polarisierten 1 min-, 1/2 min-, 1/5 min-, 1/8 min- oder 1 sek-Impulsen (siehe Kapitel 12.4.4). Der Typ "DCF" gibt einen synthetischen, aktiven DCF 77-Zeitcode aus. Das Ausgangssignal kann aus sechs verschiedenen Polaritäten (siehe Kapitel 12.5.4) ausgewählt werden. Der Linientyp "DCF-Imp" kombiniert die Ausgabe eines synthetischen, aktiven DCF 77-Zeitcodes mit der Funktion einer 1 min-Impulslinie mit alternierender Impulspolarität (siehe Kapitel 12.6). Die ETC Modelle, welche MOBALine-Zeitcode generieren können, lassen sich zudem als Typ "MOBALine" konfigurieren.

Um den Linientyp zu ändern muss unabhängig vom aktuellen Ausgabemodus zuerst das Konfigurationsmenü der Nebenuhrenlinie ausgewählt werden. Bsp.: Änderung des Linientyps von "Impuls" auf "DCF":

... - Linie X [Impuls] - Konfiguration - Linientyp: - Impuls

Mit der Modify-Taste mod wird der Linientyp (Impuls/DCF/DCF-Imp/MOBALine) ausgewählt.

... Linie X [DCF] Konfiguration Linientyp: DCF

Bestätigung der Auswahl mit Navigationstaste [] (OK).

Vorsicht: Der Linientyp einer Nebenuhrenlinie darf nicht geändert werden, wenn sie ans ETC angeschlossen ist. Kontrollieren Sie vor dem Anschliessen der Nebenuhrenlinie, dass der eingestellte Linientyp im Konfigurationsmenü mit den angeschlossenen Nebenuhren übereinstimmt.

Wichtig: Ein elektronischer Überlastschalter schützt die Ausgangsstufe vor Kurzschlüssen auf der Nebenuhrenlinie.

12.2 Aktive Linienstromüberwachung

Das Modell ETC 24(R) verfügt über eine aktive Linienstromüberwachung seiner beiden Nebenuhrenlinien. Für jede der beiden Nebenuhrenlinien kann ein Limit für den maximalen und den minimalen Linienstrom eingestellt werden. Die erste Zeile des Menüs zeigt den aktuellen Wert des Linienstromes.

Falls der gemessene Strom den eingegebenen Maximalwert überschreitet oder den Minimalwert unterschreitet, wird ein Alarm ausgelöst, welcher eine Fehlfunktion der entsprechenden Linie anzeigt. Dieser Alarm stoppt die Linie nicht. Wird die Überwachungsfunktion nicht verwendet, sollte das Maximal-Limit auf den maximalen Linienstrom (s. Linienstromaufteilung) und das Minimal-Limit auf den minimalen Linienstrom (Null) eingestellt werden.

12.3 Linienstromaufteilung

Insgesamt kann der Linienstrom beider Nebenuhrenlinien beim Modell ETC 24(R) 1 A (700 mA eff.) betragen. Dieser Maximalstrom kann auf die beiden Linien aufgeteilt werden. Wenn Sie beispielsweise eine Linie nur für Schaltfunktionen, die andere Linie aber für die Steuerung einer hohen Zahl von Nebenuhren verwenden, können Sie den aktuellen Linienstrom beispielsweise im Verhältnis 1:9 aufteilen.





Wichtig: Die Aufteilung des Linienstromes kann die Einstellungen der Linienstromüberwachung beeinflussen (Limiten).

12.4.1 Ändern des Betriebszustandes



Auswahl aus: Stop, Betrieb, 12:00

Im Zustand Stop erfolgt keine Impulsausgabe (Impulslinie ausgeschaltet). Der Zustand Betrieb versetzt die Impulslinie in den Normalbetrieb (Impulsausgabe gemäss Konfiguration).

Im Betriebszustand 12:00 werden solange Impulse ausgegeben, bis die Uhr die eingestellte Nachlaufperiodizität erreicht. Dieser Zustand dient dazu, die Nebenuhren zu Wartungszwecken auf einer definierten Position anzuhalten:

Nachlaufperiodizität:	Verhalten:
60 sek	Impulsausgabe in Nachlaufgeschwindigkeit, bis xx:xx:00 erreicht ist.
	(Funktion bedeutungslos).
12 h	Impulsausgabe in Nachlaufgeschwindigkeit, bis 12:00 erreicht ist.
24 h	Impulsausgabe in Nachlaufgeschwindigkeit, bis 00:00 erreicht ist.
1 Woche	(Funktion bedeutungslos)

12.4.2 Linienzeit

Um die Nebenuhren einer Impulslinie auf die Hauptuhrzeit nachzustellen, ist zuerst die Linie zu stoppen, dann sind alle Nebenuhren auf dieselben Zeigerpositionen einzustellen. Die Nebenuhrenlinienzeit ist dann manuell einzugeben und die Linien wieder zu starten.

Bei Nebenuhren, die einen Schritt (1 Sekunde, ½-Minute, ¹/₅-Minuten, ¹/₈-Minuten oder 1 Minute) im Rückstand sind, ist die Polarität der Zuleitung zu wechseln. Danach Uhren noch einmal wie oben beschrieben richten.

12.4.3 Liniendatum

Das Liniendatum ist nur für Kalenderuhren mit einer Nachlaufperiodizität (siehe Kap. 12.4.7) von 1 Woche von Bedeutung.

Bei kleineren Nachlaufperiodizitäten (60s, 12h und 24h) setzt sich das Datum automatisch auf das Hauptuhrdatum.

12.4.4 Linienmodus

Legt die Ausgabe-Frequenz der polwechselnden Impulse fest.

Auswahl aus:

sec, 1/8 min, 1/5 min, 1/2 min, min

12.4.5 Zeitzone

Auswahl der Zeitzone für diese Linie.

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 🛌 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.

12.4.6 Pulsdauer und Pulspause

Für die Pulsdauer und –pause schlägt das ETC je nach gewähltem Linienmodus einen Standardwert vor. Die Werte sind veränderbar.



Der Wert der Pulspause ist nur im Nachlauf relevant. Die Grafik unten gibt Aufschluss über die Zusammenhänge.



12.4.7 Nachlaufperiodizität

Bestimmt die Periodizität der angeschlossenen Impulsnebenuhren.

$$\cdots$$
 x Linie **x** - Konfiguration - Periode:

Auswahl aus:

60 sek, 12 h, 24 h, 1 Woche

12.5.1 Ändern des Betriebszustandes

Mit jedem Drücken von **AU** ÄNDERN wechselt der Betriebszustand zwischen Stop und Betrieb.

12.5.2 Linienzeit und -datum

Die angezeigte Zeit lässt sich nicht ändern und basiert auf der gewählten Zeitzone. Eine gestoppte Linie zeigt immer 12:00:00.

```
MENU - Nebenuhrenlinien - Linie X [DCF] - Zeit: Datum:
```

12.5.3 Zeitzone

Auswahl der Zeitzone für diese Linie.

```
... _ Linie X [Impuls] _ _ Konfiguration _ _ _ Zeitzone:
```

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 🛌 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone (siehe Anhang C).
12.5.4 DCF-Modus

Legt die Polarität des aktiven DCF 77-Zeitcodes fest.



Auswahl aus: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Die sechs verschiedenen Modi:



Die Modi 1/6, 2/5, 3/4 sind indentisch. Ihre Polarität hängt nur davon ab, wie die Nebenuhrenlinie am ETC angeschlossen ist. Die Signalform zeigt die Spannung, gemessen vom Anschuss b zum Anschluss a (ETC 12(R): a nach b) (siehe Anhang A).

12.6.1 Beschreibung

Der Linientyp "DCF-Imp" erlaubt es, auf der selben Nebenuhrenlinie herkömmliche Minuten- oder Halbminuten-Impulsuhren und selbstrichtende Aktiv-DCF-Uhren zu betreiben. Folgende Linienzustände sind dabei möglich:

Linie im Normalbetrieb: DCF Zeitcode Ausgabe 24V, jede Minute / halbe Minute die Polarität wechselnd.







Linie gestoppt: Die Mittelspannung 0V wird ausgegeben.



Pulsdauer:	1.8 oder 1.9 s
Pulspause:	0.2 oder 0.1 s
Zyklus:	12 Stunden





Mit jedem Drücken von A ÄNDERN wechselt der Betriebszustand zwischen Stop und Betrieb. Wird die Linie in den Status Betrieb gesetzt, beginnt die Ausgabe von Minutenimpulsen und DCF 77 Zeitcode auf den folgenden Minutenwechsel.

12.6.3 Linienzeit

Um die Nebenuhren einer Impulslinie auf die Hauptuhrzeit einzustellen, ist zuerst die Linie zu stoppen. Danach sind alle Nebenuhren auf dieselbe Zeigerposition zu richten. Die Zeit der Nebenuhrenlinie ist dann manuell unter folgendem Menüpunkt einzugeben und die Linie wieder zu starten:

Bei Nebenuhren, die einen Schritt (1 Minute) nachgehen, ist die Polarität der Zuleitung zu wechseln. Danach Uhren noch einmal wie oben beschrieben richten.

12.6.4 Liniendatum

Das Liniendatum ist nur für Kalenderuhren mit einer Nachlaufperiodizität von 1 Woche von Bedeutung und muss daher nicht unbedingt eingestellt werden.

12.6.5 Zeitzone

Auswahl der Zeitzone für diese Linie.

... Linie
$$\boldsymbol{x}$$
 [DCF-Imp] Konfiguration Zeitzone:

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 📐 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.

12.6.6 Linienmodus

Auswahl von min oder 1/2 min zur Ausgabe von polarisierten Minuten- oder $\frac{1}{2}$ - Minutenimpulsen.

Der resultierende Impulsabstand beträgt somit im Normalbetrieb 60, respektive 30 Sekunden.

12.7.1 Beschreibung

Diese Betriebsart liefert den frequenzmodulierten MOBALine-Code für selbstrichtende Nebenuhren, Kanalrelais und Interfaces. Jede Linie liefert die Zeitinformation, Schaltund Signalfunktionen sowie bis zu 20 verschiedene Zeitzonen für die Realisation von Weltzeituhren.

Der Anschluss der Endgeräte erfolgt unabhängig der Polarität.

12.7.2 Ändern des Betriebszustandes

```
MENU - Nebenuhrenlinien - Linie X [MOBALine] - Status:
```

Mit jedem Drücken von A ÄNDERN wechselt der Betriebszustand zwischen Stop und Betrieb. Die Nebenuhren einer gestoppten in Linie richten sich auf 12:00:00.

12.7.3 Linienzeit und -datum

Nebenuhren mit MOBALine-Code brauchen nicht manuell gerichtet zu werden. Die angezeigte Zeit lässt sich demzufolge auch nicht ändern und basiert auf der gewählten Zeitzone. Eine gestoppte Linie zeigt immer 12:00:00.





Vorsicht: Zeiger von MOBALine-Nebenuhren nicht berühren.

12.7.4 Linienmodus

Legt die Betriebsart, respektive die Gangart des Minutenzeigers der MOBALine-Nebenuhren fest.



Auswahl aus:

cont., 1/2 min, min

Die Gangart ist nach der technischen Dokumentation des betreffenden Uhrwerks zu wählen.

12.7.5 Zeitzone

Auswahl der Zeitzone für diese Linie.

...
Linie
$$\mathbf{x}$$

Konfiguration
Zeitzone:

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 📉 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.



Wichtig: Die hier beschriebene Zeitzone hat keinen Einfluss auf die Weltzeitfunktion.

12.7.6 Schaltprogramm und Weltzeitfunktion ein-/ausschalten

In der Grundeinstellung ist das Schaltprogramm auf allen Linien eingeschaltet und die Weltzeitfunktion ausgeschaltet.

Soll eine Weltzeituhr realisiert werden, so empfiehlt es sich, für diese eine separate Linie zu verwenden und auf dieser die Schaltprogramme auszuschalten. Entsprechend ist die Weltzeitfunktion für diese Linie einzuschalten.

Bei der Verwendung von Kanalrelais ist das Schaltprogramm einzuschalten.



Auswahl aus: EIN, AUS

12.7.7 Weltzeitzonen festlegen

Die Weltzeitfunktion erlaubt neben der lokalen Zeitzone (siehe Kap. 12.7.5) bis zu 20 Zeitzonen mit dem MOBALine-Code zu übertragen. Die Zuordnung dieser Weltzeitzonen ist für alle Nebenuhrenlinien gültig: Menü – Nebenuhrenlinien ...



Beispiel:

MBL-Zeitzone	01:	00
MBL-Zeitzone	02:	02
MBL-Zeitzone	03:	19
ZURÜCK	ÄNI	DERN

MOBALine Weltzeitzone 01 = 00: UTC MOBALine Weltzeitzone 02 = 02: Brüssel MOBALine Weltzeitzone 03 = 19: Tokyo

13 Serielle Kommunikation

13.1 Allgemeine Beschreibung

Alle Modelle des ETC enthalten mindestens eine Serieschnittstelle (RS 232), welche verschiedene Funktionen zur Verfügung stellt. In untenstehender Tabelle sind die verschiedenen Modelle mit den vorhandenen Anschlüssen aufgelistet:

	COM1 RS 232 Frontseite	COM1 RS 232 Rückseite	COM2 RS 422
ETC 12(R)	\checkmark	\checkmark	
ETC 14(R)	\checkmark	~	\checkmark
ETC 24(R)	\checkmark	✓	\checkmark

Bemerkung zu Rack-Modellen: Die Schnittstelle COM1 kann über den RJ10-Frontanschluss oder den rückseitigen Klemmen-Anschluss kontaktiert werden, während COM2 nur über den rückseitigen Klemmen-Anschluss kontaktiert werden kann.

Wenn der Frontanschluss (RJ10) der COM 1 belegt ist, wird der rückseitige Klemmen-Anschluss deaktiviert.



Wichtig: RS 485 - Betrieb:

Die Schnittstelle COM2 kann auch als RS 485 – Schnittstelle betrieben werden. Dazu müssen die Anschlusspaare TXD+ / RXD+ und TXD- / RXD- zusammengefasst werden. Der Treiber ist auch im RS 422 – Modus im Tristate-Zustand, wenn keine Daten übertragen werden.

Bedingungen für Verkabelung (RS 422, RS 485):

- Twisted Pair Kabel
- GND Verbindung notwendig
- Abschlusswiderstand 120 Ω (am Ende der Leitung)
- Maximal 32 Teilnehmer auf einem Bus
- Bei Kabellängen grösser 30m ist abgeschirmtes Kabel zu verwenden.





13.2.1 Linienzeit und -datum

Die angezeigte Zeit und das angezeigte Datum sind von der gewählten Zeitzone abhängig und können nicht verändert werden.



13.2.2 Linienmodus

Wahl des Schnittstellenmodus.

	Synchronisation	Telegramm- ausgabe	CAS- Kommunikation	CAN- Kommunikation	Automatischer Download
ETC 12(R)					\checkmark
ETC 14(R)	\checkmark	\checkmark			✓
ETC 24(R)	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓

Standardmässig sind alle Schnittstellen ausgeschaltet. Die obenstehende Tabelle zeigt, welche Funktionen vom Anwender selektiert werden können.

Synchronisation

Das ETC lässt sich auf verschiedene Weise über eine serielle Schnittstelle synchronisieren (siehe Kapitel 10). Wenn eine Schnittstelle im Menü 'Synchronisation' gewählt wurde, erscheint der Text "Synch." im Menü 'Serielle Kommunikation'. Es kann nur eine Schnittstelle für die Synchronisation gewählt werden.

Telegrammausgabe

Sekündliche Ausgabe des im Untermenü "Konfiguration" ausgewählten Telegrammformats (Definitionen im Anhang E). Es erscheint der Text "Tele." im Display.

CAS Kommunikation

Wenn die Funktion CAS-Kommunikation gewählt ist, wird das ETC durch das CAS-Modul eines Master Time Center MTC synchronisiert und arbeitet als Sub-Hauptuhr. Fehlermeldungen werden an das MTC weitergeleitet. Dazu müssen einige Parameter (beispielsweise die Systemadresse) im Menü "Synchronisation" gesetzt werden. Es erscheint der Text "CAS" im Display.

CAN Kommunikation

Wenn die Funktion CAN-Kommunikation gewählt ist, wird das ETC durch das CAN-Modul eines Master Time Center MTC synchronisiert und arbeitet als Sub-Hauptuhr. Fehlermeldungen werden an das MTC weitergeleitet. Es erscheint der Text "CAN" im Display.

Wichtig: Für die CAN-Kommunikation muss ein CAN-M/S Netzwerk-Interface an der seriellen RS 232-Schnittstelle angeschlossen sein. Die Kommunikationsparameter dürfen nicht manuell verändert werden und müssen die Einstellungen 19200/8/keine/1 besitzen.

Automatischer Download

Im Menü "Datenverwaltung" kann die Funktion "Automatischer Download" aktiviert werden. Damit ist es möglich, eine permanente Verbindung zwischen dem ETC und einem Computer zu erhalten und jederzeit Dateien (Saisontabellen, Schaltprogramme, Systemsoftware) in das ETC zu übertragen. Es erscheint der Text "Autom. Dld" im Display. Die Funktion ist nur für die RS 232-Schnittstelle COM 1 verfügbar.

Wenn der Modus einer Schnittstelle ändert, werden zugehörige Kommunikationsparameter automatisch angepasst (Ausnahme: Telegrammausgabe). Es ist trotzdem möglich, die Kommunikationsparameter für jede Schnittstelle manuell zu ändern (siehe Kapitel 13.2.4).

	Baudrate:	Data Bits:	Stop Bits:	Parität:
CAS Komm. ¹⁾	19200	8	1	Keine
CAN Komm.	19200	8	1	Keine
Automatischer Dld.	19200	8	1	Keine

¹⁾ Im Menu "Synchronisation" kann für die CAS-Kommunikation die Funktion für die automatische Erkennung der Baudrate gewählt werden (siehe Kapitel 10.3).

Die Kommunikationsparameter im Modus "Synchronisation" hängen von der gewählten Zeitquelle ab, werden aber ebenfalls automatisch gesetzt.

	Baudrate:	Data Bits:	Stop Bits:	Parität:
GPS TSIP	9600	8	1	ungerade
GPS NMEA	4800	8	1	keine
IF 482	9600	7	1	gerade

13.2.3 Zeitzone

Auswahl der Zeitzone für diese Schnittstelle.

Port COM X [RSXXX] - Konfiguration - Zeitzone: 00

Die Auswahl aus den 100 möglichen Einträgen erfolgt durch die Cursortasten 📉 / 📉 oder der numerischen Eingabe der Zeitzone.

13.2.4 Kommunikationsparameter

Legt die Kommunikationsparameter für die Datenübertragung fest.



Wichtig: CAS-Kommunikation ist nur mit den Baudraten 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Bit/s möglich. CAN-Kommunikation ist nur mit den Einstellungen 19200/8/keine/1 möglich.

13.2.5 Telegrammformat

Ist der Schnittstellen-Modus Telegrammausgabe gewählt, wird das im Menüpunkt Telegramm ausgewählte Format sekündlich ausgesendet. Verfügbare Telegrammformate (Definitionen siehe Anhang E):

IF482	17 Zeichen
DIEM	24 Zeichen
SINEC	32 Zeichen
H7001	18 Zeichen
BUS485	20 Zeichen (nur für RS 422-Schnittstelle, HEX-Format)



13.2.6 Telegramm-Vortempierung (Sendeversatz)

Der Sendevorgang aller Telegrammformate startet jeweils zum Sekundenwechsel. Da die im Telegramm enthaltene Sekunde gleich 0 ist, ist der Inhalt folglich zum Zeitpunkt des Telegrammstarts gültig. Soll der Inhalt zum Zeitpunkt des Telegrammendes gültig sein, muss ein entsprechender Sendeversatz eingestellt werden. (Der Zeitinhalt des Telegramms ändert dadurch nicht, die Sekunde ist immer noch gleich 0).



Der Sendeversatz hat die Einheit Millisekunden. Der Wert lässt sich auf 5 Millisekunden genau einstellen und wird automatisch auf- oder abgerundet. Der maximal einstellbare Sendeversatz beträgt 700 ms. Folgende Tabelle dient dazu, die Sendedauer und den eventuell gewünschten Sendeversatz für ein Telegrammformat zu bestimmen:

Daten Bit:	7		8					
Parität:	ke	ine	un-/g	erade	kei	ne	un-/g	erade
Stop Bit:	1	2	1	2	1	2	1	2
Baudrate:		Ν	lillisekund	den pro ge	esendeter	n Zeicher	ו:	
300 Bit/s	30.00	33.33	33.33	36.67	33.33	36.67	36.67	40.00
600 Bit/s	15.00	16.67	16.67	18.33	16.67	18.33	18.33	20.00
1200 Bit/s	7.50	8.33	8.33	9.17	8.33	9.17	9.17	10.00
2400 Bit/s	3.75	4.17	4.17	4.58	4.17	4.58	4.58	5.00
4800 Bit/s	1.88	2.08	2.08	2.29	2.08	2.29	2.29	2.50
9600 Bit/s	0.94	1.04	1.04	1.15	1.04	1.15	1.15	1.25
19200 Bit/s	0.47	0.52	0.52	0.57	0.52	0.57	0.57	0.63

Beispiel:

Ein Telegramm des Formats IF 482 (Länge: 17 Zeichen) soll auf den Sendeschluss gültig sein. Die Kommunikationsparameter lauten 9600 Bit/s, 7 Daten Bit, 1 Stop Bit, gerade Parität.

Sendeversatz $[ms] = 17 \times 1.04 \text{ ms} = 17.68 \text{ ms}$

(Wird auf +20 ms gerundet, das heisst das Telegramm wird jeweils im Voraus zur Millisekunde 980 gestartet).

Soll das Telegramm auf den Sendebeginn gültig sein, ist der Sendeversatz auf 0 zu stellen.



Vorsicht: Die Zeit für das Aussenden des Telegramms mit den gewählten Kommunikationsparametern muss unbedingt unter einer Sekunde liegen, da sonst der Inhalt ungültig sein kann. In diesem Fall eine höhere Baudrate wählen.

13.2.7 Periode

Mit diesem Parameter kann zwischen sekündlicher (sek) oder minütlicher (min) Aussendung der Telegramme gewählt werden.





14 Relais

Die verschiedenen ETC-Modelle enthalten bis zu 4 Relais mit Umschaltkontakten. Die Relais können unabhängig voneinander je einem der 64 Schaltprogramm-Kanäle zugeordnet werden. Manuelles Bedienen der Relais ist über den Kanalmonitor möglich (siehe Kapitel 15.4). Die technischen Daten der Schaltkontakte sind im Anhang G zu finden.

Die abgebildeten Kontaktstellungen entsprechen der Ruheposition (AUS).

	Anz. Relais
ETC 12 (R)	2
ETC 14 (R)	4
ETC 24 (R)	4



14.1 Schaltzustände

Die Zustände aller 4 Relais sind auf einer Ansicht zusammengefasst.

MENU-]		
	<u> </u>	Relais	

Rel 1=AUS	Rel 3=AUS
Rel 2=AUS	Rel 4=AUS
08:48:01	05.11.04
ZURÜCK	KONFIG.

14.2 Kanalzuordnung

Die Zuordnung der Schaltprogramm-Kanäle zu den Relais lässt sich frei festlegen.

KONFIG. - Relais 1 =>Channel: - Relais 2 =>Channel: - Relais 3 =>Channel: - Relais 4 =>Channel:

Eingabebereich: 01 – 64, entspricht der Kanalnummer des Schaltprogramms 00, Relais nicht zugeordnet (Zustand bleibt erhalten)

15.1 Allgemeine Beschreibung

Das Schaltprogramm setzt sich aus 99 Wochenprogrammen und 64 Kanalprogrammen zusammen.

Die Wochenprogramme beschreiben das Verhalten während einer Woche, unabhängig vom Datum und der Kanalnummer. Ein solches Wochenprogramm kann mehrere Zeilen enthalten, wobei sich jede Zeile aus der Tageszeit, den Wochentagen sowie der auszuführenden Schaltfunktion an diesen Zeitpunkten zusammensetzt. Die 3 möglichen Schaltfunktionen sind: EIN, AUS, Signal 01 – 99 Sekunden.

Die Kanalprogramme ordnen nun die Wochenprogramme in Abhängigkeit des Datums den Kanälen zu. Ein solches Kanalprogramm kann mehrere Zeilen enthalten, wobei sich jede Zeile aus dem Startdatum und der zu verwendenden Wochenprogrammnummer zusammensetzt.

Bis zu 1000 Zeilen lassen sich so programmieren. Wobei dies die Summe der Zeilen in Wochen- und Kanalprogrammen ist.



Jeder der 3 Kontrolleingänge kann mit einem Kanal UND- oder ODER-verknüpft werden, z.B. für Dämmerungsschalter.

Der Kanalmonitor bietet die Möglichkeit den Zustand (EIN, AUS) einzelner Kanäle abzurufen, sowie diese manuell ein- und auszuschalten. Eine Sperrung erlaubt zudem den Zustand eines Kanals einzufrieren, der Zustand wird dann nicht mehr vom Kanalprogramm überschrieben. Das Schaltprogramm lässt sich über die Menuführung erstellen und editieren. Mit der Software "SwitchEditor" können Schaltprogramme auch auf dem PC erstellt und über die ETCW-Software auf die ETC Hauptuhr geladen werden.

15.2 Wochenprogramme

15.2.1 Beschreibung

Für viele Anwendungen reicht ein einfaches Wochenprogramm aus. Als Standardeinstellung wird das Wochenprogramm dem entsprechenden Kanal zugewiesen. Beispiel: Wochenprogramm 01 wird Kanal 01 zugewiesen, Wochenprogramm 04 dem Kanal 04, usw.

Den Wochenprogramm-Editor erreicht man über:

MENU - Schaltprogramm - Wochenprogramm

Im Display erscheint jeweils nur eine Zeile mit der Angabe der Wochenprogrammnummer (01 – 99) und der Zeilennummer.



Die Zeileneinträge eines Wochenprogramms sind nach der Tageszeit geordnet.

Das Ändern, Löschen oder Hinzufügen eines Zeileneintrags ist in den nachfolgenden Kapitel beschrieben. Der Einstieg erfolgt wie unten beschrieben (Blinkende Zeichen sind **fett** dargestellt):

W-Prg: 01 /01 **:10 SIGNAL[s]:01 mo tu we th fr ZURÜCK AUSWAHL	Wahl des Wochenprogramms (0199) durch Cursortasten / oder numerische Eingabe. Auswahl durch (AUSWAHL).
W-Prg: 01/01 **:10 SIGNAL[s]:01 mo tu we th fr ZURÜCK AUSWAHL	Wahl der Zeile des Wochenprogramms durch Cursortasten Y. Die aktuelle Zeile erscheint im Display. Bearbeitung durch (FUNKTION).
New entry Edit entry Delete entry ZURÜCK AUSWAHL	Weiteres Vorgehen auswählen, siehe nachfolgende Kapitel.

15.2.2 Neuer Eintrag einfügen

Fügt eine neue Zeile zum gewählten Wochenprogramm hinzu. Die Zeilen werden danach wieder neu nach Uhrzeit geordnet.

Neu W-Prg:01/** **:** AUS ZURÜCK OK	Eingabe der Tageszeit über $* 0 \dots 9$, respektive ** als Platzhalter, siehe Beispiel Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden Weiter mit Cursortaste \sim .
Neu W-Prg:01/** 12:15 AUS ZURÜCK V	Auswahl der Schaltfunktion (AUS, EIN, SIGNAL[s]) über <i>modify</i> -Taste mod . Weiter mit Cursortaste .
Neu W-Prg:01/** 12:15 SIGNAL[s]:01	Eingabe der Signaldauer (01 – 99 Sekunden) über ^{★ 0 9} (nur bei Signalfunktion). Weiter mit Cursortaste ►.
Neu W-Prg:01/** 12:15 SIGNAL[s]:01 mo di mi do fr ZURÜCK OK	Auswahl der aktiven Wochentage über Direktwahltasten × 0 9. Übernahme mit (OK).
Wichtig: Mit den Cursortasten	/ ist ein Springen innerhalb der



Eingabemaske möglich.

15.2.3 Eintrag ändern

W - Prq: 01/01Ändern 12:15 SIGNAL[s]:01 mo di mi do fr --_ _ ZURÜCK ΟK Die ausgewählte Zeile erscheint im Display und lässt sich wie oben beschrieben bearbeiten und mit [I] (OK) abspeichern. Die Zeilen werden danach wieder neu nach Tageszeit geordnet.

15.2.4 Eintrag löschen

```
Löschen? W-Prq:01/01
12:15
        SIGNAL[s]:01
mo di mi do fr --
                   _ _
ZURÜCK
                   ΟK
```

Die ausgewählte Zeile erscheint im Display und lässt sich mit 🔼 (OK) löschen. Abbruch über (ZURÜCK).

15.3 Kanalprogramme

15.3.1 Beschreibung

Bei komplexeren Anwendungen kombinieren Kanalprogramme verschiedene Wochenprogramme in Abhängigkeit des Datums. Den Kanalprogramm-Editor erreicht man über:

MENU Schaltprogramm Kanalprogramm Im Display erscheinen jeweils zwei Zeilen. Die Angaben der Kanalprogramm- und Zeilennummer beziehen sich auf die blinkende Displayzeile.



Die Zeileneinträge eines Kanalprogramms sind nach Datum geordnet.

Das Ändern, Löschen oder Hinzufügen eines Zeileneintrags ist in den nachfolgenden Kapitel beschrieben. Der Einstieg erfolgt wie unten beschrieben (Blinkende Zeichen sind **fett** dargestellt):

K-Prg: 01 /(19.07.02 23.11.02 ZURÜCK)1 W-Prg:01 W-Prg:03 AUSWAHL	Wahl des Kanalprogramms (0164) durch Cursortasten / Soder numerische Eingabe. Auswahl durch (AUSWAHL).
K-Prg: 01/0 19.07.02 23.11.02 ZURÜCK)1 W-Prg:01 W-Prg:03 FUNKTION	Wahl der Zeile des Kanalprogramms durch Cursortasten / . Bearbeitung durch (FUNKTION).
Neuer Eintr Eintrag änd Eintrag lös ZURÜCK	rag lern schen AUSWAHL	Weiteres Vorgehen auswählen, siehe nachfolgende Kapitel.

15.3.2 Neuer Eintrag einfügen

Fügt eine neue Zeile zum gewählten Kanalprogramm hinzu. Die Zeilen werden danach wieder neu nach Datum geordnet.

Neu	K-Prg:01/**
。。**	W-Prg:01
ZURÜCK	ОК

Eingabe des Datums über $\times 0...9$, respektive ** als Platzhalter, siehe Beispiele Kapitel **Fehler!** Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Weiter mit Cursortaste \searrow .

```
Neu K-Prg:01/**
19.07.** W-Prg:01
ZURÜCK OK
```

Auswahl des Wochenprogramms über $\times 0 \dots 9$. Übernahme mit \bigtriangleup (OK).

Wichtig: Mit den Cursortasten 📉 / 📉 ist ein Springen innerhalb der Eingabemaske möglich.

15.3.3 Eintrag ändern

Ändern	K-Prg:01/01
19.07.**	W-Prg:01
ZURÜCK	O K

Die ausgewählte Zeile erscheint im Display und lässt sich wie oben beschrieben bearbeiten und mit (OK) abspeichern. Die Zeilen werden danach wieder neu nach dem Datum geordnet.

15.3.4 Eintrag löschen

Löschen?	K-Prg:01/01
19.07.**	W-Prg:01
ZURÜCK	0 K

Die ausgewählte Zeile erscheint im Display und lässt sich mit (OK) löschen. Abbruch über (ZURÜCK).

15.4 Kanalmonitor

Der Kanalmonitor zeigt die aktuellen Schaltzustände (EIN / AUS) der 64 Kanäle an. Die Kanalzustände lassen sich manuell überschreiben und bei Bedarf sperren. Ein gesperrter Kanal ändert seinen Schaltzustand nicht mehr in Abhängigkeit des Schaltprogrammes.





Hinweis: Soll ein gesperrter Kanal entsperrt werden, damit er wieder dem Schaltprogramm folgt, so ist eine der beiden Varianten AUS / nicht gesperrt oder EIN / nicht gesperrt zu wählen. Der Schaltzustand stellt sich danach innerhalb 1 - 2 Minuten wieder auf das Schaltprogramm ein.

15.5 Kontrolleingänge

Jeder der 3 Kontrolleingänge (Anhang A) kann mit einem Kanal UND-, respektive ODER-verknüpft werden (z. Bsp. zur Auswertung von Dämmerungsschaltern). Die Verknüpfungsart gilt für alle drei Kontrolleingänge.

Potentialfreier Kontakt zwischen V+ (Common) und IN 1/2/3.



Verknüpf	ung:	UND
Eingang	1	
Eingang	2	
Eingang	3	

UND-Verknüpfung: Der Kanal schaltet nur EIN, wenn der Kontrolleingang aktiviert (geschlossen) ist UND das Schaltprogramm einen EIN-, oder Signal-Befehl für diesen Zeitpunkt aufweist.

ODER-Verknüpfung: Der Kanal schaltet EIN, wenn der Kontrolleingang aktiviert (geschlossen) ist ODER das Schaltprogramm einen EIN-, oder Signal-Befehl für diesen Zeitpunkt aufweist.

Eingangseinstellungen:

Funktion:		Prog.
Status:		[AUS]
Kanal:		00
Al-Timeout	[s]:	02

Funktion:Muss auf Prog. eingestellt sein, damit der Kontrolleingang
Einfluss auf einen Kanal des Schaltprogramms nimmt.

Status: Der aktuelle Zustand des Eingangs wird in Klammern angezeigt. Wird der Kontrolleingang zur Überwachung eines externen Gerätes verwendet (Kapitel 16), ist der Zustand ausgeblendet.

Kanal: Jedem Kontrolleingang kann ein Kanal zugeordnet werden. Kanal=00: Eingang hat keinen Einfluss auf das Schaltprogramm.

Al-Timeout [s]: s. Kapitel 16

15.6 Beispiel eines Schaltprogrammes

Aussenbeleuchtung mit Dämmerungsschalter, eingeschaltet von 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr morgens und von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Montag bis Freitag, ganzjährlich.

Wochenprogramm 1:

W-Prg: 01/01	Ze
06:00 EIN	
mo di mi do fr	
ZURÜCK AUSWAHL	
W-Prq: 01/02	Ze
09:00 AUS	
mo di mi do fr	
ZURÜCK AUSWAHL	
W-Prq: 01/03	Ze
W-Prg: 01/03 17:00 EIN	Ze
W-Prg: 01/03 17:00 EIN mo di mi do fr	Ζe
W-Prg: 01/03 17:00 EIN mo di mi do fr ZURÜCK AUSWAHL	Ζe
W-Prg: 01/03 17:00 EIN mo di mi do fr ZURÜCK AUSWAHL W-Prg: 01/04	Ze
W-Prg: 01/03 17:00 EIN mo di mi do fr ZURÜCK AUSWAHL W-Prg: 01/04 21:00 AUS	Ze Ze
W-Prg: 01/03 17:00 EIN mo di mi do fr ZURÜCK AUSWAHL W-Prg: 01/04 21:00 AUS mo di mi do fr	Ze

Zeile 1: Einschalten Werktags um 06:00 Uhr

Zeile 2: Ausschalten Werktags um 09:00 Uhr

Zeile 3: Einschalten Werktags um 17:00 Uhr

Zeile 4: Ausschalten Werktags um 21:00 Uhr

Kanalprogramm 1:

K-Prg:	01/01
01.01.*	* W-Prg:01
ZURÜCK	AUSWAHL

Zeile 1: Wochenprogramm 01 beginnt jedes Jahr am 1. Januar

Verknüpfung mit einem Dämmerungsschalter (Kontrolleingänge):

Verknüpf	lung:	UND	
Eingang	1		
Eingang	2		
Eingang	3		

Funktion:		Prog.
Status:		[AUS]
Kanal:		01
Al-Timeout	[s]:	02

Kanal 1 ist mit Kontrolleingang 1 UND-verknüpft.

Die Beleuchtung wird so nur zur programmierten Zeit einschalten, wenn der Dämmerungsschalter "dunkel" signalisiert.

Kanal	monitor.
Nana	mornior.

Kanalnummer:	01
AUS / nicht	gesperrt
09:18:06	12.11.02
ZURÜCK	AUSWAHL

Der Kanalmonitor zeigt den aktuellen Status von Kanal 1 an. Der Kanal ist ausgeschaltet und nicht gesperrt.

16 Geräteüberwachung

Die Ausführungen ETC 24 und ETC 24R besitzen drei Kontrolleingänge. Diese können zur Kontrolle einzelner Kanäle des Schaltprogramms verwendet werden (Kapitel 15.5). Weiter besteht die Möglichkeit die Kontrolleingänge so zu konfigurieren, dass das ETC externe Geräte überwachen kann. Nach einem einstellbaren Timeout setzt das ETC bei Ausbleiben des spezifizierten Eingangssignals eine Alarmmeldung ab (Display / Alarmrelais / CAS, falls konfiguriert).

MENU -	٦	
	- Schaltprogramm	٦
	h	— Kontrolleingänge

Eingangseinstellungen:

Funktion:		Dyn.
Status:		[]
Kanal:		00
Al-Timeout	[s]:	02

Funktion: Definiert das Eingangssignal. Ausgewählt werden können die Signalpegel High und Low, sowie ein dynamisches Signal, dessen Zustände periodisch wechseln (Frequenz ca. 10.100 Hz). Ist als Funktion Programm eingestellt, wird der Kontrolleingang für das Schaltprogramm verwendet (Kapitel 15.5). Status: Wurde ein Eingangssignal eingestellt und somit die Überwachungsfunktion aktiviert, wird die Statusanzeige des Eingangs ausgeblendet ([---]). Kanal[.] Hat keinen Einfluss mehr auf das Schaltprogramm, solange die Überwachungsfunktion aktiv ist. Al-Timeout [s]: Verzögerung in Sekunden, bis das ETC einen Alarm ausgibt.

Anwendungsbeispiel:



Eingabebereich: 1..60 s.

17 Datenverwaltung – Konfigurationen und Dateien

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verwalten der Konfigurationsdaten (Einstellungen des ETC) und dem Laden, Lesen und Löschen von Dateien (Download von Systemsoftware, Schaltprogrammen und Saisontabellen).

17.1 Verwaltung der Konfigurationsdaten

Die aktuellen Konfigurationsdaten und das Schaltprogramm sind im batteriegepufferten RAM gespeichert und lassen sich im nichtflüchtigen Flashspeicher sichern und auch wieder von diesem laden, siehe Abbildung. Daneben ermöglicht eine Funktion das Laden der Standardeinstellungen.



17.2 Dateidownload allgemein

Mit der PC-Software ETCW lassen sich folgende Dateien auf das ETC laden: Systemsoftware, Saisontabellen und Schaltprogramme.

Verwendet wird hierzu die RS232 Schnittstelle. Diese ist an dem RJ10-Frontstecker oder an rückseitigen Anschluss-Klemmen verfügbar (siehe Anhang A). Beide Anschlüsse erfüllen die selbe Funktion. Bei Verwendung der Front-Schnittstelle ist die Schnittstelle auf den Klemmen deaktiviert.

Ein manueller Abbruch des Downloads ist auf Seite des ETC nicht möglich. Wird der Download jedoch nicht innerhalb einer Minute nach dem Initialisieren über das Menu gestartet, so fällt das ETC wieder aus dem Downloadmodus in den normalen Betrieb.

Treten während dem Laden (Download) von Dateien Fehler auf, so werden diese mittels einer Fehlernummer und eines Textes angezeigt:

```
---- DOWNLOAD ----
Fehler: 02
Zeitüberschreitung
(000000 Bytes)
```

Nr.	Fehlermeldung	Fehlerbehebung
01	Kommunikationsfehler	Verbindung überprüfen
02	Zeitüberschreitung	Verbindung unterbrochen oder Download nicht gestartet
03	Falsche Checksumme	Übertragungsfehler oder korrupte Datei
04	Falsche Datei	Falsche Dateiart angewählt
05	Schreibfehler FLASH	Schwerwiegender Hardware Fehler; nur
06	Löschfehler FLASH	durch Werk reparierbar
07	Falsches Datenpaket	Fehler in der Datei: Systemsoftware,
08	Zieladresse ungültig	Saisontabelle oder Schaltprogramm
09	Zieladresse ungerade	
10	Anfrage ungültig	Fehler in der ETCW Software

17.3 System Software

Das ETC wechselt in den Downloadmodus und erwartet eine neue Systemsoftware über die Schnittstelle.



Wichtig: Vor dem Download sollten die aktuellen Konfigurationen im Flashspeicher gesichert werden (Kapitel 17.7.1). Andernfalls werden sie überschrieben. Das Wiederherstellen der so gesicherten Konfigurationen erfolgt nach dem Download automatisch.

17.4 Schaltprogramm

Mit der PC-Software SwitchEditor lassen sich Schaltprogramme bequem auf einem PC oder Notebook erstellen und über die ETCW-Software auf das ETC laden. Der Schaltprogrammspeicher kann auch über diesen Menüpunkt gelöscht oder ausgelesen werden.

17.4.1 Programm laden ab PC

Nach einer Sicherheitsabfrage wechselt das ETC in den Downloadmodus und erwartet ein Schaltprogramm.





Wichtig: Ein bestehendes Schaltprogramm wird überschrieben.

17.4.2 Programm löschen

Nach einer Sicherheitsabfrage wird das aktive Schaltprogramm im RAM des ETC gelöscht.

MENU - Datenverwaltung - Schaltprogramm - Programm löschen

17.4.3 Programm ab ETC lesen

Sollte es nötig sein, ein Schaltprogramm einer Uhr zu sichern oder soll dieses auf ein anderes Gerät übertragen werden, kann dieses aus der Uhr ausgelesen werden. Wird die Sicherheitsabfrage bestätigt, beginnt das ETC das Schaltprogramm über die RS 232-Schnittstelle auszusenden. Die dabei verwendeten Kommunikationsparameter sind 19'200 Bit/s, 1 Stop Bit, 8 Daten Bit, keine Parität. Zur Aufzeichnung des Programms kann das SwitchEditor-Programm oder ein Terminalprogramm mit Capture-Funktion verwendet werden. Die empfangenen Daten sind als Datei *.PRG zu speichern. Für den Download auf ein ETC wird das Tool ETCW benötigt.





Wichtig: Die RS 232 – Kommunikationsparameter werden nach dem Upload nicht auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt.

17.5 Saisontabelle

Eine neue Saisontabelle (Zeitzonentabelle) lässt sich über die Schnittstelle auf das ETC laden. Weiterführende Informationen zur Saisontabelle siehe Kapitel 5 und Anhang C.

17.5.1 Saisontabelle laden ab PC

Das ETC wechselt in den Downloadmodus und erwartet eine neue Saisontabelle über die Schnittstelle.



Wichtig: Die benutzerdefinierten Zeitzoneneinträge befinden sich in der Saisontabelle ab der Position 80.

17.6 Standardeinstellung

Die Standardeinstellungen (Fabrikeinstellungen) werden nach der Bestätigung einer Sicherheitsabfrage geladen. Dabei wird auch der Schaltprogrammspeicher initialisiert und Schaltprogramme im RAM werden gelöscht.

```
MENU J....
Datenverwaltung J....
Standardeinstellung
```

Das Laden der Standardeinstellungen muss bestätigt werden. Eine Zusammenfassung der Standardeinstellungen befinden sich im Anhang B.

17.7 Benutzerdaten

Die aktuelle ETC Konfigurationen und das Schaltprogramm lassen sich im nichtflüchtigen Flashspeicher sichern und auch wieder von diesem laden. Die Einstellungen bleiben so auch nach einem Software-Update erhalten.

Wichtig: Es ist möglich, dass Konfigurationsdaten alter Software-Versionen durch grössere Änderungen ihre Gültigkeit verlieren. Es ist deshalb wichtig, die Einstellungen der Uhr nach einem Software-Update zu überprüfen. Falls nötig, sind die Einstellungen neu vorzunehmen und anschliessend im Flashspeicher zu sichern.

17.7.1 Sichern

Aktuelle ETC-Konfigurationen und das Schaltprogramm im Flashspeicher sichern.



17.7.2 Wiederherstellen

Gespeicherte ETC-Konfigurationen und das Schaltprogramm aus dem Flashspeicher laden.





Wichtig: Das Laden der Konfigurationen aus dem Flashspeicher geschieht nach einem Update der Systemsoftware automatisch.

17.8 Automatischer Download

Besteht eine Verbindung zu einem PC über die RS232-Schnittstelle, können Dateien (Systemsoftware, Schaltprogramme und Saisontabellen) auch ohne Manipulation am ETC auf dieses geladen werden. Die RS232-Schnittstelle ist in diesem Fall ausschliesslich für den Download von Dateien reserviert.

```
MENU - Datenverwaltung - Autom. Download
```



Wichtig: Ist diese Funktion eingeschaltet (JA) so ist die RS232-Schnittstelle nicht mehr für weitere Funktionen verfügbar (Synchronisation, Telegrammausgabe oder CAS-Kommunikation).

18 Verschiedenes

Dieses Kapitel befasst sich mit Einstellungen betreffend der Displaydarstellung, Auswahl der Sprache, so wie der Anzeige von Soft- und Hardware-Versionen.

18.1 Sprache

Werkseitig beinhaltet die Auswahl der Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch und Dänisch.

MENU -]			
	- Verschiedenes	_		
		— Sprache	٦	
			- Sprache:	Deutsch

18.2 Display

18.2.1 Kontrast

Der Display-Kontrast lässt sich zwischen 0 und 99% variieren.

MENU –			
- Verschiedenes	٦		
	— Display -	`	
		- Kontrast[%]:	50

18.2.2 Hintergrundbeleuchtung

Werkseitig schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach 3 Minuten aus (Auto). Diese Automatik lässt sich auch sperren (Ein/Aus).



Wichtig: Wird das ETC nicht ab Netz gespiesen (Batterie / externe DC-Spannungsversorgung), ist nur der Modus "Auto" selektierbar.

18.3 Versionen

Nummer und Version der aktuell installierten Software- und Hardwareteile lassen sich unter diesem Menüpunkt abrufen.

18.3.1 System Software

Informationen über die aktuell auf dem ETC installierten Systemsoftware.

18.3.2 Core Print Hardware

Informationen über den aktuell auf dem ETC installierten Core Print.



18.3.3 Basis Print Hardware

Informationen über den aktuell auf dem ETC installierten Basis Print.



18.3.4 Saisontabelle

Informationen über die aktuell auf dem ETC installierte Saisontabelle.

18.4 Speisung

Dieser Parameter definiert, ob das ETC ab Netz oder ab Batterie, respektive von einer externen Gleichspannungsquelle gespiesen wird. Soll ein Alarm wegen Netzausfall unterdrückt werden, ist diese Einstellung auf "Batterie" zu setzen. Der Alarm wird im Menü Alarmmaskierung (Kapitel 11.2.4) automatisch ausmaskiert.

19 Wartung

19.1 Störungsbehebung

#	Störungen / Hinweise:	Mögliche Ursachen / Massnahmen
1	Keine oder fehlerhafte Textdarstellung auf dem Display (Punkte oder unvollständige Buchstaben).	Der RAM-Speicherbereich des Zeichensatzes enthält ungültige Daten. Mögliche Ursachen sind elektrische Störungen, die beim Aufstarten nach Netzausfällen auftreten können oder durch stark induktive Schaltlasten an den Relais-Kontakten verursacht werden. Der Fehler lässt sich in der Regel durch ein Reset des ETC mittels Hotkey-Kombination beheben (s. Beschreibung Kapitel 19.2).
2	ETC blockiert nach kurzer Betriebszeit (wenige Sekunden / Minuten) völlig und es ist keine Bedienung über die Tastatur mehr möglich.	Ein manuell eingegebenes Schaltprogramm kann bei der Ausführung zum Absturz des ETC führen, wenn der Schaltprogramm-Speicher zuvor nicht initialisiert wurde. Schaltbefehle werden auf den Minutenwechsel hin ausgeführt, weshalb der Absturz häufig zur Sekunde 59 auftritt. Fehlerbehebung: Speisungsunterbruch durchführen und innerhalb der laufenden Minute unter Menü Datenverwaltung/Schaltprogramm den Schaltprogramm-Speicher im RAM löschen. Das aktuelle Schaltprogramm geht dabei verloren und muss neu eingegeben werden. Anschliessend den Schaltprogramm-Speicher zusammen mit den Benutzerdaten unter Menü Datenverwaltung/Benutzerdaten im FLASH sichern. (Sollte die Massnahme nicht erfolgreich umgesetzt werden können, ist ein Reset mit Hotkey-Konbination auszuführen. siehe Kapitel 19.2).
3	Update der System-Software.	Die System-Software lässt sich mit dem PC-Programm ETCW und
		einem Download-Kabel aktualisieren (s. Kapitel 0). Über Nutzen und Notwendigkeit eines Software-Updates informiert Sie Ihre Service-Stelle. Die benötigte Firmware-Datei kann gegebenenfalls bei dieser bezogen werden.
4	Benötigte Informationen für	Gerätetyp, Artikel-, Produktions- und Seriennummer:
	Kontaktaufnahme mit einer Service-Stelle.	Die Angaben können dem aufgeklebten Typenschild entnommen werden. (Die Abfrage des Gerätetyps ist auch mit der Taste mod im Home-Menü möglich).
		Aktuelle Software-Version:
		Die Software-Version lässt sich unter dem Menü Verschiedenes/Versionen/System Software abfragen.
		Aktuelle und gespeicherte Alarme:
		Die Alarme können unter dem Menü STATUS/Alarme abgefragt werden.
		Ort und Datum des Einkaufs und der Inbetriebsetzung des Geräts.
		Möglichst detaillierte Problembeschreibung:
		Beschreibung der Störung, mögliche Ursachen, bereits getroffene Massnahmen, Beschreibung des Systemumfelds / der Betriebsart und Konfiguration, etc.

Das folgend beschriebene Vorgehen setzt die Uhr in den Initial-Zustand (Werkseinstellungen) zurück. Aktuelle Konfigurationen und Schaltprogramme gehen dabei verloren.

- 1. Speisung unterbrechen (Netz / ev. externe Batterie) .
- Tasten Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen. (Auswahl rechts) und gedrückt halten.
- 3. Speisung einschalten.
- 4. Tasten loslassen (im Display erscheint das Home-Menü).
- 5. Standardeinstellungen unter Menü Datenverwaltung/Standardeinstellung laden (s. Kapitel 17.6).
- 6. Gewünschte Konfigurationen vornehmen / Schaltprogramm eingeben oder mit Programm SwitchEditor auf die Uhr laden.
- 7. Benutzerdaten unter Menü Datenverwaltung/Benutzerdaten im FLASH sichern (s. Kapitel 17.7.1).

A Anschlussbilder

ETC 12



© MOBATIME

Anschlussbelegung ETC 12R

Anschluss	Belegung	Beschreibung
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
L	Netzspeisung Phase	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).
Ð	Netzspeisung Erde	
N	Netzspeisung Neutral	
1	Eingang Gangreservebatterie	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).
2	GND	Erde
3	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).
4	RS 232 TXD	RS 232-Schnittstelle für Datei-Download.
5	RS 232 RXD	
6	GND	Erde
7	DCF input -	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-
8	DCF input +	Empfängers mit Current-Loop Ausgang.
9	DCF output -	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler,
10	DCF output +	Umax=30VDC, I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC
11	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.
12	Nebenuhrenlinie 1b	Impuls- oder DCF-Ausgang für Nebenuhren
13	Nebenuhrenlinie 1a	Impuls- oder DCF-Ausgang für Nebenuhren



Anschlussbelegung ETC 14R

Anschluss	Belegung	Beschreibung
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
3	Relais 3	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
4	Relais 4	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
L	Netzspeisung Phase	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).
÷	Netzspeisung Erde	
N	Netzspeisung Neutral	
1	Eingang Gangreservebatterie	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).
2	GND	Erde
3	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).
4	RS 232 TXD	RS 232-Schnittstelle für serielle Synchronisation
5	RS 232 RXD	(Ein-/Ausgang), Datei-Download.
6	GND	Erde
7	RS 422 TXD -	RS 422-Schnittstelle für serielle Synchronisation
8	RS 422 RXD -	(Ein-/Ausgang).
9	RS 422 TXD +	
10	RS 422 RXD +	
11	DCF-Eingang -	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-
12	DCF-Eingang +	Empfängers mit Current-Loop Ausgang.
13	DCF-Ausgang -	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler,
14	DCF-Ausgang +	Umax=30VDC, I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC
15	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.
16	Nebenuhrline 1b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
17	Nebenuhrline 1a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren



Anschlussbelegung ETC 24R

Anschluss	Belegung	Beschreibung
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
3	Relais 3	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
4	Relais 4	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
L	Netzspeisung Phase	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).
Ð	Netzspeisung Erde	
N	Netzspeisung Neutral	
1	Alarmrelais	Kontakt öffnet bei Alarm - Belastbarkeit:
2	Alarmrelais	30W (60 VDC oder 1A) oder 60VA (30 VAC oder 1A)
3	Eingang Gangreservebatterie	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).
4	GND	Erde
5	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).
6	RS 232 TXD	RS 232-Schnittstelle für CAS/CAN Kommunikation,
7	RS 232 RXD	serielle Synchronisation (Ein-/Ausgang), Datei- Download / Upload.
8	GND	Erde
9	RS 422 TXD -	RS 422-Schnittstelle für CAS Kommunikation,
10	RS 422 RXD -	serielle Synchronisation (Ein-/Ausgang).
11	RS 422 TXD +	
12	RS 422 RXD +	
13	DCF-Eingang -	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-
14	DCF-Eingang +	Empfängers mit Current-Loop Ausgang.
15	DCF-Ausgang -	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler,
16	DCF-Ausgang +	Umax=30VDC, I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC
17	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.
18	Kontrolleingang 1	Kontrolleingang für Dämmerungsschalter und
19	Kontrolleingang 2	andere Gerate, die mit dem Schaltprogramm
20	Kontrolleingang 3	gesteuent werden sollen. Aktiv, wehin geschlossen.
21	Nebenuhrline 1b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
22	Nebenuhrline 1a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
23	Nebenuhrline 2b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
24	Nebenuhrline 2a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren

ETC 12



Anschlussbelegung ETC 12

Anschluss	Belegung	Beschreibung
1	Nebenuhrline 1a	Impuls-, DCF-Ausgang für Nebenuhren
2	Nebenuhrline 1b	Impuls-, DCF-Ausgang für Nebenuhren
3	N.C.	
4	N.C.	
5	N.C.	
6	N.C.	
7	N.C.	
8	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.
9	DCF-Ausgang +	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler, Umax=30VDC,
10	DCF-Ausgang -	I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC
11	DCF-Eingang +	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-Empfängers mit
12	DCF-Eingang -	Current-Loop Ausgang.
13	N.C.	
14	N.C.	
15	N.C.	
16	N.C.	
17	GND	Erde
18	RS 232 RXD	RS 232-Schnittstelle für Datei-Download.
19	RS 232 TXD	
20	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).
21	GND	Erde
22	Gangreservebatterie Eingang	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).
23	N.C.	
24	N.C.	
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A (cos Φ = 1)
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
Ν	Netzspeisung Neutral	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).
b	Netzspeisung Erde	
L	Netzspeisung Phase	
ETC 14



Anschlussbelegung ETC 14

Anschluss	Belegung	Beschreibung	
1	Nebenuhrline 1a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren	
2	Nebenuhrline 1b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren	
3	N.C.		
4	N.C.		
5	N.C.		
6	N.C.		
7	N.C.		
8	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.	
9	DCF-Ausgang +	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler,	
10	DCF-Ausgang -	Umax=30VDC, I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC	
11	DCF-Eingang +	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-Empfängers	
12	DCF-Eingang -	mit Current-Loop Ausgang.	
13	RS 422 RXD +	RS 422-Schnittstelle für serielle Synchronisation (Ein-	
14	RS 422 TXD +	/Ausgang).	
15	RS 422 RXD -		
16	RS 422 TXD -		
17	GND	Erde	
18	RS 232 RXD	RS 232-Schnittstelle für serielle Synchronisation (Ein-	
19	RS 232 TXD	/Ausgang), Datei-Download.	
20	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).	
21	GND	Erde	
22	Gangreservebatterie Eingang	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).	
23	N.C.		
24	N.C.		
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)	
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)	
3	Relais 3	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)	
4	Relais 4	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)	
N	Netzspeisung Neutral	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).	
Ð	Netzspeisung Erde		
L	Netzspeisung Phase		

ETC 24



Anschlussbelegung ETC 24

Anschluss	Belegung	Beschreibung
1	Nebenuhrline 1a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
2	Nebenuhrline 1b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
3	Nebenuhrline 2a	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
4	Nebenuhrline 2b	Impuls-, DCF-, MOBALine-Ausgang für Nebenuhren
5	Kontrolleingang 1	Kontrolleingang für Dämmerungsschalter und andere
6	Kontrolleingang 2	Geräte, die mit dem Schaltprogramm gesteuert werden
7	Kontrolleingang 3	solien. Aktiv, wenn geschlossen.
8	Com +	Gleichspannungsausgang 2229 VDC 200 mA max.
9	DCF-Ausgang +	Synthetischer DCF-Ausgang, Optokoppler,
10	DCF-Ausgang -	Umax=30VDC, I _{on} =1015mA, I _{off} =2mA @20VDC
11	DCF-Eingang +	DCF-Eingang für den Anschluss eines DCF-Empfängers
12	DCF-Eingang -	mit Current-Loop Ausgang.
13	RS 422 RXD +	RS 422-Schnittstelle für CAS Kommunikation, serielle
14	RS 422 TXD +	Synchronisation (Ein-/Ausgang).
15	RS 422 RXD -	
16	RS 422 TXD -	
17	GND	Erde
18	RS 232 RXD	RS 232-Schnittstelle für CAS/CAN Kommunikation,
19	RS 232 TXD	serielle Synchronisation (Ein-/Ausgang), Datei-Download /Upload.
20	Externer DC–Spannungs- versorgungseingang	Eingang externe Stromversorgung (Siehe Kapitel 7.1.2).
21	GND	Erde
22	Gangreservebatterie Eingang	Eingang Gangreservebatterie (Siehe Kapitel 7.1.4).
23	Alarmrelais	Kontakt öffnet bei Alarm - Belastbarkeit:
24	Alarmrelais	30W (60 VDC oder 1A) oder 60VA (30 VAC oder 1A)
1	Relais 1	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
2	Relais 2	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
3	Relais 3	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
4	Relais 4	Schaltkontakt 230 VAC / 10 A ($\cos \Phi = 1$)
N	Netzspeisung Neutral	Netzanschluss (Siehe Kapitel 7.1.1).
Ð	Netzspeisung Erde	
L	Netzspeisung Phase	

B Standardeinstellungen

Das ETC wird mit werkseitig vorgegebener Standardkonfiguration ausgeliefert. Diese kann am Gerät neu geladen werden (siehe Kapitel 17.6).

Parameter	Wert	Kapitel	Seite
Zeit und Datum		9	20
Zeitzone	02	9.2	20
Quarz-Korrektur	0.00 s	9.3	20
Zeit-Korrektur	0.00 s	9.4	21
Zeitcode-Ausgang	Aus	9.5	21
Synchronisation		10	22
Zeitquelle	keine	10.1	22
Schnittstelle	RS 232	10.2	22
Zeitzone	00 / 01 (MSF) / 02 (DCF)	10.5	23
Nur Synchronisation	Nein	10.6	23
Alarm timeout	1440 min	10.7	24
Baudrate Modus	Auto	10.3	23
Baudrate	19200	10.4	23
Systemaddresse	01	10.8	24
IP-Adresse	0.0.00	10.10	24
Subnet-Maske	0.0.00	10.11	24
Gateway	0.0.00	10.12	24
Quelle 1	0.0.00	10.13	25
Quelle 2	0.0.00	10.13	25
DHCP	Aus	10.14	25
Status / Alarme		11	26
Alarmmaske Display / Relais	Ohne Maskierung	11.2.4	28
Alarmmaske CAS, ETC 24(R)	Ohne Maskierung	11.2.4	28
Nebenuhrenlinien		12	30
Linientyp ETC 14(R) / 24(R)	MOBALine	12.1	30
Linentyp ETC 12(R)	Impuls	12.1	30
Linienstatus	Stop	12.4.1, 12.5.1, 12.7.2	33, 36, 41
Zeitzone	00	12.4.5, 12.5.3, 12.7.5	34, 36, 42
Weltzeitzonen [0120]	00	12.7.7	42
Linienstromaufteilung ETC 24(R)			
Max. Strom (Linen 1+2)	1000	12.2	31
Min. Strom (Linen 1+2)	0000	12.2	31
Line 1 [%]	050	12.3	32
Line 2 [%]	050	12.3	32
Impulse-Ausgabe			
Linienmodus	sek	12.4.4	34
Pulsdauer	0.2	12.4.6	35
Pulspause	0.3	12.4.6	35
Nachlaufperiodizität	12 h	12.4.7	35
DCF-Ausgabe			

DCF-Impulse	01	12.5.4	37
MOBALine			
Linienmodus	10 sek	12.7.4	41
Schaltprogramm	EIN	12.7.6	42
Weltzeit	AUS	12.7.6	42
Weltzeitzonen [0120]	00	12.7.7	42
Serielle Kommunikation		13	43
Port COM 1 [RS232], Port COM	M2 [RS422]		
Linenmodus	AUS	13.2.2	45
Zeitzone	00	13.2.3	46
Baudrate	9600	13.2.4	47
Parität	gerade	13.2.4	47
Datenbits	7	13.2.4	47
Stopbits	1	13.2.4	47
Telegramm	IF482	13.2.5	47
Sendeversatz	0000	13.2.6	47
Relais		14	49
Relais 14	Kanal 14	14.2	49
Schaltprogramm / Geräteüberwa	nchung	15 / 16	50 / 57
Kontrolleingänge ETC 24(R)			
Verknüpfung	UND	15.5	55
Funktion	Prog.	16	57
Kanal	00	15.5	55
AI-Timeout [s]	02	16	57
Datenverwaltung		17	58
Automatischer Download	NEIN	17.8	61
Verschiedenes		18	62
Sprache	Deutsch	18.1	62
Kontrast	50	18.2.1	62
Hintergrundbeleuchtung	Auto	18.2.2	62

C Zeitzonentabelle

Time zone	City / State	UTC Offset	DST Change	Standard \rightarrow DST	$DST \rightarrow Standard$
00	UTC (GMT), Monrovia, Casablanca	0	No		
01	London, Dublin, Edinburgh, Lisbon	0	Yes	Last Sun. Mar. (01:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
02	Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen, Madrid, Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Vienna, Belgrade, Bratislava, Budapest, Liubliana, Prague, Sarajevo, Sofia, Vilnius, Warsaw, Zagreb	+1	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
03	Athens, Istanbul, Minsk, Helsinki, Riga, Tallinn, Kaliningrad	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
04	Bucharest, Romania	+2	Yes	Last Sun. Mar. (03:00)	Last Sun. Oct. (04:00)
05	Cairo, Pretoria, Harare	+2	No		
06	Dhaka	+6	Yes	Wed. 31. Mar. (22:59) (2010)	Sun. 31. Oct. (23:59) (2010)
07	Tel Aviv	+2	Yes	Last Fri. Mar. (02:00)	2 nd Sun. Oct. (02:00) (2010)
08	Kuwait City	+3	No		
09	Moscow, St. Petersburg, Volgograd	+3	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
10	Tehran	+3.5	Yes	Sun. 21. Mar. (00:00) (2010)	Tue. 21. Sep. (00:00) (2010)
11	Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi	+4	No		
12	Kabul	+4.5	No		
13	Yekaterinburg, Russia	+5	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
14	Tashkent	+5	No		
15	Mumbai, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo	+5.5	No		
16	Astana, Thimphu	+6	No		
17	Bangkok, Hanoi, Jakarta	+7	No		
18	Beijing, Chongqing, Hong kong, Singapore, Taipei, Urumqi	+8	No		
19	Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul	+9	No		
20	Yakutsk, Russia	+9	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
21	South Australia: Adelaide	+9.5	Yes	1 st Sun. Oct (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
22	Northern Territory: Darwin	+9.5	No		
23	Queensland: Brisbane, Guam, Port Moresby	+10	No		
24	NSW, Victoria: Sydney, Canberra, Melbourne	+10	Yes	1 st Sun. Oct. (02.00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
25	Tasmania: Hobart	+10	Yes	1 st Sun. Oct. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
26	Vladivostok	+10	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
27	Solomon Is. , New Caledonia	+11	No		

Zeitzoneneinträge der Standard-Saisontabelle (Version 9.0).

28	Auckland, Wellington	+12	Yes	Last Sun. Sep. (02:00)	1 st Sun. Apr. (03:00)
29	Marshall Is.	+12	No		
30	Azores	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00) Last Sun. Oct. (01:00)	
31	Middle Atlantic	-2	No		
32	Brasilia	-3	Yes	3 rd Sun. Oct. (00:00)	3 rd Sun. Feb. (00:00) (2010)
33	Buenos Aires	-3	No		
34	Newfoundland, Labrador	-3.5	Yes	2 nd Sun. Mar. (00:01)	1 st Sun. Nov. (00:01)
35	Atlantic Time (Canada)	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
36	La Paz	-4	No		
37	Bogota, Lima, Quito	-5	No		
38	New York, Eastern Time (US & Canada)	-5	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
39	Chicago, Central Time (US & Canada)	-6	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
40	Tegucigalpa, Honduras	-6	No		
41	Phoenix, Arizona	-7	No		
42	Denver, Mountain Time	-7	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
43	Los Angeles, Pacific Time	-8	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
44	Anchorage, Alaska (US)	-9	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
45	Honolulu, Hawaii (US)	-10	No		
46	Midway Islands (US)	-11	No		
47	Mexico City, Mexico	-6	Yes	1 st Sun. Apr. (02:00)	Last Sun. Oct. (02:00)
48	Samara, Russia	+4	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
49	Novosibirsk, Russia	+6	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
50	Krasnoyarsk, Russia	+7	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
51	Irkutsk, Russia	+8	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
52	Magadan, Russia	+11	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
53	Anadyr, Russia	+12	Yes	Last Sun. Mar. (02:00)	Last Sun. Oct. (03:00)
54	Ittoqqortoormiit, Greenland	-1	Yes	Last Sun. Mar. (00:00)	Last Sun. Oct. (01:00)
55	Nuuk, Greenland	-3	Yes	Last Sat. Mar. (22:00)	Last Sat. Oct. (23:00)
56	Qaanaaq, Greenland	-4	Yes	2 nd Sun. Mar. (02:00)	1 st Sun. Nov. (02:00)
57	Western Australia: Perth	+8	No		
58	Caracas	-4.5	No		
59	CET standard time	+1	No		
60	Santiago, Chile	-4	Yes	2 nd Sun. Oct. (00:00)	2 nd Sun. Mar. (00:00)
61	Chile, Easter Island	-6	Yes	2 nd Sat. Oct. (22:00)	2 nd Sat. Mar. (22:00)
62	Baku	+4	Yes	Last Sun. Mar. (04:00)	Last Sun. Oct. (05:00)
63	Islamabad, Karachi, Pakistan	+5	No	Thu. 15. Apr. (00:00) (2010)	Sun. 31. Oct. (00:00) (2010)
64	Apia, Samoa	-11	Yes	Last Sun. Sep. (00:00)	First Sun. Apr. (00:00) (2011)

Legende:

UTC: DST: DST Change: Standard \rightarrow DST: DST \rightarrow Standard:

Beispiel:

Universal Time Coordinate, entspricht GMT Sommerzeit (Daylight Saving Time) Sommerzeitumstellung Zeitschaltung von Standardzeit (Winterzeit) zu Sommerzeit Zeitschaltung von Sommerzeit zu Standardzeit (Winterzeit)

2nd Last Sun. Mar. (02:00):

Umschaltung am zweitletzten Sonntag im März um 2:00 Uhr Lokalzeit



Die Zeitzonentabelle wird in der Regel jedes Jahr angepasst. Die neueste Tabelle steht unter *www.mobatime.com* → *Downloads* → *Moba-Software* → *Time Zone Table* zur Verfügung. Falls das gelieferte Gerät eine neuere Version enthält als in diesem Manual dargestellt, sollten die Zeitzoneneinstellungen überprüft werden.

D Alarmliste

Das ETC kann je nach Gerätetyp bis zu 16 verschiedene Alarme generieren. Diese sind mit den Buchstaben A bis P gekennzeichnet:

А	Ausfall der externen Zeitübernahme:
	Im definierten Zeitraum (Kapitel 10.7) konnte kein gültiges Zeittelegram der externen Zeitquelle empfangen werden.
В	Interne Hardware-Störung
С	Die Checksumme der gespeicherten Konfigurationsdaten ist nicht korrekt.
D	Fehler in der automatischen Quarztrimmung:
	Externe Zeitquelle zu ungenau oder interner Quarz fehlerhaft. Fehler setzt sich automatisch zurück, sobald die Abweichung der externen Zeitquelle zum internen Quarz wieder unter 50ppm sinkt.
E	Netzausfall
F	Automatisches Abschalten der Nebenuhrenlinie 1 infolge Überlastung oder eines Kurzschlusses
G	Automatisches Abschalten der Nebenuhrenlinie 2 infolge Überlastung oder eines Kurzschlusses
Н	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit überstiegen (Nebenuhrenline 1)
I	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit überstiegen (Nebenuhrenline 2)
J	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit unterschritten (Nebenuhrenline 1)
К	Linienbelastung hat konfiguriertes Limit unterschritten (Nebenuhrenline 2)
L	Zu tiefe Batteriespannung
М	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 1
Ν	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 2
0	Überwachung externes Gerät, Kontrolleingang 3
Р	Reserviert

E Protokolldefinitionen

E.1 NMEA 0183 – Protokoll

Zur Synchronisation ab GPS mit dem NMEA-Protokoll (Einstellung GPS-NMEA, Kap. 10.1) gelten folgende Parameter:

Protokoll:	NMEA 0183 ab Version 2.0
Schnittstelle:	RS422
Kommunikationsparameter:	4800 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität
Synchronisation:	1 PPS-Signal (Current-Loop)
Erwartete NMEA-Pakete:	GGA (Empfangsqualität)
	ZDA (UTC Zeit und Datum)

Wichtig:

Die angegebenen NMEA-Pakete müssen:

a) vom GPS-Empfänger selbstständig in periodischen Abständen (mind. alle 10s) ausgesendet werden,

oder

b) über eine Query Message (\$xxGPQ,ZDA*FF und \$xxGPQ,GGA*FF) durch das ETC angefragt werden können.

Unter Umständen muss der verwendete Empfänger umkonfiguriert werden.

E.2 IF482 – Telegramm

Zur Synchronisation mit dem seriellen IF482-Zeittelegramm (Einstellung IF482, Kap. 10.1) gelten folgende Parameter:

Protokoll:	MB IF482-Telegramm, Format siehe unten
Schnittstelle:	RS232 oder RS422
Kommunikationsparameter:	9600 Baud, 7 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität
Synchronisation:	Telegramm endend auf den Beginn der im Telegramm
Zykluo:	1 Solundo
ZYKIUS.	i Sekullue

Format IF482:

Byte:	Bedeutung:	Zeichen:	HEX Code:
1	Startzeichen	0	4F
2	Status	A / M	41 / 4D
	A: System synchronisiert		
	M: System unsynchronisiert / Zeitausfall > 12 h		
3	Saison	U/W/S	55 / 57 / 53
	U: UTC		
	W: Winterzeit		
	S: Sommerzeit		
4	Jahr Zehner	09	3039
5	Jahr Einer	09	3039
6	Monat Zehner	0 / 1	30 / 31
7	Monat Einer	09	3039
8	Tag Zehner	03	3033
9	Tag Einer	09	3039
10	Wochentag (MoSo)	17	3137
11	Stunden Zehner	02	3032
12	Stunden Einer	09	3039
13	Minuten Zehner	05	3035
14	Minuten Einer	09	3039
15	Sekunden Zehner	05	3035
16	Sekunden Einer	09	3039
17	Schlusszeichen	<cr></cr>	0D

Byte:	Bedeutung:	Zeichen:	HEX Code:
1	Startzeichen	Т	54
2	Trennzeichen	:	3A
3	Jahr Zehner	09	3039
4	Jahr Einer	09	3039
5	Trennzeichen	:	3A
6	Monat Zehner	0 / 1	30 / 31
7	Monat Einer	09	3039
8	Trennzeichen	:	3A
9	Tag Zehner	03	3033
10	Tag Einer	09	3039
11	Trennzeichen	:	3A
12	Wochentag Zehner	0	30
13	Wochentag Einer (MoSo)	17	3137
14	Trennzeichen	:	3A
15	Stunde Zehner	02	3032
16	Stunde Einer	09	3039
17	Trennzeichen	:	3A
18	Minute Zehner	05	3035
19	Minute Einer	09	3039
20	Trennzeichen	:	3A
21	Sekunde Zehner	05	3035
22	Sekunde Einer	09	3039
23	Schlusszeichen 1	<cr></cr>	0D
24	Schlusszeichen 2	<lf></lf>	0A

E.4 SINEC – Telegramm

Byte:	Bedeutung:	Zeichen:	HEX Code:
1	Startzeichen	<stx></stx>	02
2	Kennung Datum	D	44
3	Trennzeichen 1	:	3A
4	Tag Zehner	03	3033
5	Tag Einer	09	3039
6	Trennzeichen 2	•	2E
7	Monat Zehner	0 / 1	30 / 31
8	Monat Einer	09	3039
9	Trennzeichen 2	•	2E
10	Jahr Zehner	09	3039
11	Jahr Einer	09	3039
12	Trennzeichen 3	,	3B
13	Kennung Wochentag	Т	54
14	Trennzeichen 1	:	3A
15	Wochentag (MoSo)	17	3137
16	Trennzeichen 3	;	3B
17	Kennung Uhrzeit	U	55
18	Trennzeichen 1	:	3A
19	Stunde Zehner	02	3032
20	Stunde Einer	09	3039
21	Trennzeichen 2		2E
22	Minute Zehner	05	3035
23	Minute Einer	09	3039
24	Trennzeichen 2		2E
25	Sekunde Zehner	05	3035
26	Sekunde Einer	09	3039
27	Trennzeichen 3	,	3B
28	Status 1	<sp> / #</sp>	20 / 23
	#: Keine Synchronisation seit letztem Reset		
29	Status 2	<sp> / *</sp>	20 / 2A
	*: Freilauf auf Quarzbasis		
30	Status 3	<sp> / S / U''</sp>	20 / 53 / 55 ''
	U: Koordinierte Weltzeit UTC ¹⁾		
31	Status 4	<sp> / !</sp>	20 / 21
	!: Ankündigung Saisonwechsel während 1 h		
32	Schlusszeichen	<etx></etx>	03



¹⁾ Soll die Ausgabe des Charakters 'U' für koordinierte Weltzeit (UTC) unterdrückt werden, ist eine benutzerspezifizierte Zeitzonentabelle mit einem Eintrag entsprechend des Zeitzoneneintrags 00 auf das ETC zu laden (s. Anhang C und Kapitel 17.5). Anstelle des Eintrags 00 wird dann im Konfigurationsmenü der Schnittstelle der benutzerdefinierte Zeitzoneneintrag (ab Position 80) ausgewählt.

Byte:	Bedeutung:	Zeichen:	HEX Code:
1	Startzeichen	<stx></stx>	02
2	Status (Low Nibble, Binär \rightarrow ASCII)Bit 0=1:Ankündigung SaisonwechselBit 1=1:SommerzeitBit 2=1,Bit 3=0:QuarzbetriebBit 2=1,Bit 3=1:Funkbetrieb	015	3039, 4146
3	 Wochentag (Low Nibble, Binär → ASCII) Bit 0=1: Telegramminhalt UTC Bit 1=1: Wochentag Gewicht 1 (Summe 17 = MoSo) Bit 2=1: Wochentag Gewicht 2 Bit 3=1: Wochentag Gewicht 4 	015	3039, 4146
4	Stunde Zehner	02	3032
5	Stunde Einer	09	3039
6	Minute Zehner	05	3035
7	Minute Einer	09	3039
8	Sekunde Zehner	05	3035
9	Sekunde Einer	09	3039
10	Tag Zehner	03	3033
11	Tag Einer	09	3039
12	Monat Zehner	0 / 1	30 / 31
13	Monat Einer	09	3039
14	Jahr Zehner	09	3039
15	Jahr Einer	09	3039
16	Schlusszeichen 1	<lf></lf>	0A
17	Schlusszeichen 2	<cr></cr>	0D
18	Schlusszeichen 3	<etx></etx>	03

E.6 BUS485 – Telegramm

Das Format BUS485 dient zur Synchronisation von Endgeräten über RS 485 und ist deshalb nur auf der RS 422-Schnittstelle verfügbar. Die Telegramme werden broadcast adressiert (Zieladresse h'00FF). Da der Inhalt dieses Telegramms nicht ASCII-, sondern hexadezimal-codiert ausgegeben wird, muss die Anzahl Datenbits immer auf 8 eingestellt sein.

Byte:	Bedeutung:	Zeichen:	HEX Code:
1	Startzeichen (High Byte)		FE
2	Startzeichen (Low Byte)		01
3	Länge Datenpaket (High Byte)		0E
4	Länge Datenpaket (Low Byte)		00
5	Kommando (High Byte)		00
6	Kommando (Low Byte)		01
7	Zieladresse (High Byte)		00
8	Zieladresse (Low Byte)		FF
9	Senderadresse (High Byte)		00
10	Senderadresse (Low Byte)		7F
11	Kompaktzeit Byte 1 (Sekunden ab 1.1.1993)		00FF
12	Kompaktzeit Byte 2 (Sekunden ab 1.1.1993)		00FF
13	Kompaktzeit Byte 3 (Sekunden ab 1.1.1993)		00FF
14	Kompaktzeit Byte 4 (Sekunden ab 1.1.1993)		00FF
15	Kompaktzeit Byte 5 (Millisekunden High Byte)		00
16	Kompaktzeit Byte 6 (Millisekunden Low Byte)		00
17	CRC16-Checksumme (High Byte)		00FF
18	CRC16-Checksumme (Low Byte)		00FF
19	Schlusszeichen (High Byte)		FE
20	Schlusszeichen (Low Byte)		02

F Anschliessen eines GPS 3000 und GPS 4500 Satellitenempfängers

Anschlussdiagramme ETC mit einem GPS 3012 / 3048 Satelliten-Zeitsignal-Empfänger



Anschlussdiagramme ETC mit einem GPS 4500 oder 3148 Satelliten-Zeitsignal-Empfänger



G Technische Daten

EMC	EN 50081-1 / EN 61000-6-2 / EN 50121-4 / EN 60950 / Schutzklasse I			
Abmessungen	19" Rack, 2HE (H x B x T [mm] = 483 x 88 x 80)			
	Kunststoffgehäus Zeichnung	se, (H x B x T [mm] = 200 >	< 145 x 64), siehe nachfolgende
Gewicht	ca. 2 kg			
Umgebungstemperatur	0 bis 50ºC, 10-90	0% relative Luftfeu	chtigkeit	, ohne Kondensation
Prozessor-System	16 Bit, RAM geb	uffert, Real-Time C	Clock (R1	ΓC), Flash Memory
Lithium-Batterie	Lebensdauer Lag Lebensdauer Be	gerung: trieb:	2 Jahre 15 Jahre	9
Anzeige	4 x 20 Zeichen m	nit Hintergrundbele	uchtung	
Menüsprachen	Deutsch, Englisc wählbar	h, Französisch, Rι	ussisch,	Portugiesisch und Dänisch
Tastatur	Alphanumerisch	mit Navigationstas	sten	
Ganggenauigkeit	Zeitausgabe (syr Autonomer Betrie (24h Betrachtung	nchronisiert): eb (Standard Quar gsdauer), bei 20ºC	z): +/- 5⁰C.	+/- 10 ms absolut +/- 0.1 s pro Tag
Schaltprogramm	99 Wochenprogramme, 64 Kanalprogramme, total 1000 Programmzeilen, 3 Kontrolleingänge für Dämmerungsschalter und ähnliches.			
Zeitzonen	80 vordefinierte, 20 auf PC frei programmierbare Einträge			
Zeitquellen	DCF, MSF, GPS ZDA mind. alle 1 RS422 wählbar),	4500, GPS-TSIP, 0 s oder auf Anfrag Minuten-Impulse,	GPS-NM ge, Quer CAS, C	MEA (RS422, Pakete GGA und ry), IF482-Telegramm (RS232 / AN oder keine (autonom).
Synchronisations- eingänge	Aktive Stromschlaufe für Zweidraht- DCF-/ MSF-Zeitsignalempfänger, 2 Schnittstellen (RS232 / RS422) zur Zeitsynchronisierung von GPS (nur RS422), Zeittelegramm (Definition MB, IF482) oder CAS Protokoll, Eingang für Synchronisationsimpuls 1PPS von GPS (DCF Current-Loop Eingang).			
DCF-Ausgang	Synthetischer (S passiver Stromso Optokoppler:	W-generierter) DC chlaufe. Umax = 30 VDC,	F-Ausga I _{on} = 10	ng mit wählbarer Zeitzone auf 15 mA, I _{off} = 2 mA @ 20 VDC
Alarmausgang	Öffnender Relais Schaltleistung:	kontakt (Alarm akt 30 W (60 VDC oder 60 VA (30 VA	tiv ➔ Ko C oder 1A C oder 1A	ntakt offen). .) \)
DC-Speisespannung	Nennspannung 2	24 VDC		
DC Output	Gleichspannung	sausgang 2229 V	DC 200	mA max.
Leistungsaufnahme	ETC 14/24: ETC 12:	max. 30 W max. 12 W		
Netzspeisung	ETC 14/24: ETC 12:	90 – 240 VAC, 50 230 VAC +/- 10%)/60 Hz / , 50/60 H	max. 30 VA Hz / max. 12 VA

Impuls-Linie	Anzahl Linien: Linenmodi: Impulslänge: Impulspausen: Periodizität: Strom: Spannung:	ETC 12/14: 1 ETC 24: 2 1 Sek., 1/8 min., 1/5 min., $\frac{1}{2}$ min., 1 min., DCF 0.2 – 9.9 Sek. (Grenzen abhänig vom Linienmodus) 0.2 – 9.9 Sek. (Grenzen abhänig vom Linienmodus) 60 Sek., 12 Std., 24 Std., 1 Woche ETC 12: bis zu 500 mA Impulsstrom ETC 14: bis zu 700 mA Impulsstrom ETC 24: bis zu 1000 mA Impulsstrom (Total) 24 VDC
DCF-Linie	Anzahl Linien: Linenmodi: Strom: Spannung:	ETC 12/14: 1 ETC 24: 2 siehe Kapitel 12.5.4 ETC 12: bis zu 500 mA Impulsstrom ETC 14: bis zu 700 mA Impulsstrom ETC 24: bis zu 1000 mA Impulsstrom (Total) 24 VDC
MOBALine	Anzahl Linien: Linenmodi: Strom: Spannung:	ETC 14: 1 ETC 24: 2 10 Sek, ½ Min oder MinSchritte ETC 14: bis zu 500 mA eff. ETC 24: bis zu 700 mA eff. (Total) 15 V
Serielle Schnittstellen	Anzahl: Typen: Baudrate: Anz. Datenbits: Anz. Stopbits: Parität:	ETC 12: 1 ETC 14/24: 2 COM 1: RS232 COM 2: RS422 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud 7 oder 8 1 oder 2 keine, gerade, ungerade
Relais	Anz. Relais: Kontakte: Schaltleistung:	ETC 12: 2 ETC 14/24: 4 1 Wechselkontakt pro Relais AC1: max. 250 V, 10 A, 2500 VA AC15: max. 230 V, 2 A, 500 VA DC1: 30/110/220V, 10/0,3/0,1 A
Externe Batterieeinheit	Typ: Nennwerte: Ladung: Lebensdauer:	gasdichter Blei-Akkumulator 24 VDC / 2.3 Ah Schwebeladung durch das ETC ca. 4 Jahre
	Tiefentladeschutz	zschaltung schaltet Batterie bei 22 VDC aus.

Abmessungen der ETC 12 / 14 / 24:



Α

Abmessungen Aktuelle Konfiguration			87,	89 61
Alarm Anzeige Alarm Kontakt		29,	71,	28 74 70
Alarme Alarme			24, 26,	27 28
Alarme maskieren				28 28
Alarmliste Anschluss - DCF			27,	79 67
Anschlussbilder				66
В				
Batterie - Tiefentladung Baudrate			23,	17 47
С				
CAN - Kommunikation CAN - M/S Netzwerk Interfact CAN - Netzwerkparameter CAN - Status CAN-Protokoll CAS-Protokoll	е 19,	22,	19, 23,	46 24 24 24 22 24
D				
Databits Datum setzen DCF DCF Modus DCF-Ausgabe DCF-Impuls Ausgabe - Linier DCF-Impuls-Ausgabe DC-Spannungsversorgung Display Hintergrundbeleuchtu Display-Kontrast Download Download - automatisch Download - Saisontabelle Download - Schaltprogramm Download - Systemsoftware DST	18, າmo ung	21, dus	22,	47 20 87 37 36 40 38 16 62 62 58 61 60 59 59 78
E				

ETCW-Software	51,	58
F		
Fabrikeinstellung Fehler während Download Fehlerliste Flashspeicher 58	, 59,	60 58 79 61
G		
Ganggenauigkeit Gangreserve GPS GPS 3000 GPS 4500	22, 18, 18,	87 16 80 86 86
н		
Hardwareversion HBG		62 18
I		
IF 482-Telegramm Impulsdauer Impuls-Linie Impuls-Linie - Linienmodus Impuls-Linie - Linienzeit & -datum Impuls-Linie - Nachlaufperiodizität Impulspause Inbetriebnahme	22,	81 35 33 34 33 35 35 11
К		
Kanalmonitor Kanalprogramm Kanalrelais Kommunikationsparameter Kommunikationsparameter - Standa Konfigurationsdaten Kontrolleingang 50, 55	50, 50, ard	54 52 42 47 46 58 74
L		
Leistungsaufnahme Linienstromaufteilung Linienstromüberwachung Lithium Batterie Lithiumzelle		87 32 31 87 16
М		
Minutenimpulse MOBALine	19,	22 41
80	00337	7.19

Echtzeituhr

Empfangsqualität

Erdverbindung

12, 16

26

15

-2
2
3
22
9

Ν

Nebenuhrlinien	30
Netzspeisung	15
NMEA0183-Protokoll	80
Nur Synchronisation	23

Ρ

Parität	47

Q

Qualität Signal	26
Quarzdrift	20
Quarz-Korrektur	20
Quarztrimmung	27, 79

R

RAM	58
Relais	49
RS 485	43

S

Saisontabelle	77
Schaltprogramm	50
Schaltprogramm - Download	59
Schaltprogramm - lesen (upload)	60
Schaltprogramm - löschen	59
Schaltprogramm - Relais Kanalzuordnur	ng
	49
Schaltprogramm - Relais Schaltzustände	е
	49
Selbstrichtende Nebenuhr	41
Serielle Telegramme	19
Serieschnittstelle 22, 58, 61,	81
Serieschnittstelle - Linienzeit & -datum	45
Serieschnittstellen - Übersicht	43
Signal	50
Signal Qualität	26
Softwareversion	62

Speisung - Netz / Batt. Sprache Standardeinstellung Standardeinstellungen Stopbits Störungsbehebung SwitchEditor Synchronisation Synthetischer DCF System-Adresse	$\begin{array}{r} 63\\62,87\\60\\58,75\\47\\64\\51,59\\22\\21,67\\24\end{array}$
т	
Tastatursperre Telegramm Definitionen Telegramm Qualität Telegramm Sendeperiode Telegrammformat Telegramm-Vortempierung	13 81 26 48 47 47
U Überwachung externer Geräte UTC	57 12, 78
w	
Wartung Wochenprogramm	64 50
Z	
Zeit setzen Zeit-Korrektur Zeitquelle Zeitsignalempfänger Zeitverwaltung Zeitzone Zeitzone - DCF Ausgabe Zeitzone - DCF-Impuls Ausgabe Zeitzone - Hauptuhrzeit Zeitzone - Hauptuhrzeit Zeitzone - Impulslinie Zeitzone - Serielle Schnittstelle Zeitzone - Zeitquelle Zeitzone - Zeitquelle	20 21 18, 22 18 12 12, 77 36 40 20 34 42 46 23 77

Linie	Тур	Bezeichnung

Beispiel:

Linie	Тур	Bezeichnung
1	Impuls	Nebenuhrenlinie, Hauptgebäude West, 1. Stock



SALES SWITZERLAND

MOBATIME SWISS AG Stettbachstrasse 5 • CH-8600 Dübendorf Tel. +41 44 802 75 75 • Fax +41 44 802 75 65 info-d@mobatime.ch • www.mobatime.ch

MOBATIME SWISS SA En Budron H 20 • CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41 21 654 33 50 • Fax +41 21 654 33 69 info-f@mobatime.ch • www.mobatime.ch

SALES WORLDWIDE

MOSER-BAER SA – EXPORT DIVISION 19 chemin du Champ-des-Filles • CH-1228 Plan-les-Ouates/GE Tel. +41 22 884 96 11 • Fax. +41 22 884 96 90 export@mobatime.com • www.mobatime.com

HEADQUARTER / PRODUCTION

MOSER-BAER AG Spitalstrasse 7 • CH-3454 Sumiswald Tel. +41 34 432 46 46 • Fax. +41 34 432 46 99 moserbaer@mobatime.com • www.mobatime.com



SALES GERMANY, AUSTRIA

BÜRK MOBATIME GmbH Postfach 3760 D-78026 VS-Schwenningen Steinkirchring 46 D-78056 VS-Schwenningen Telefon +49 7720 8535 - 0 Telefax +49 7720 8535 - 11 Internet: <u>http://www.buerk-mobatime.de</u> E-Mail: buerk@buerk-mobatime.de